

设置和安装指南

HP 合并客户端架构解决方案中的 HP 刀片式 PC bc1000

文档部件号: 355079-AA2

2004年7月

本指南提供了有关安装 HP 合并客户端架构 (CCI) 解决方案的分步说明,以及使用本解决方案、对其进行进一步的升级和排除相关故障的参考信息。

© 版权所有 2004 Hewlett-Packard Development Company, L.P. 本文档中包含的信息如有更改,恕不另行通知。

Microsoft 和 Windows 是 Microsoft Corporation 在美国的注册商标。

随 HP 产品和服务附带的保修声明中阐明了此类产品和服务的全部保修服务。本文档中的任何内容均不应理解为构成任何额外保证。 HP 对本文档中出现的技术错误、编辑错误或遗漏之处不承担责任。

本文档包含的所有权信息受版权法保护。事先未经 Hewlett-Packard Company 书面许可,不得影印、复制本文档的任何部分或将其翻译成其它语言。



警告:以这种方式出现的文字表示如果不按照指示操作,可能会造成人身伤害或带来生命危险。



注意:以这种方式出现的文字表示如果不按照指示操作,可能会损坏设备或丢失信息。

设置和安装指南

HP 合并客户端架构解决方案中的 HP 刀片式 PC bc1000

第二版 (2004年7月)

第一版 (2004年2月)

文档部件号: 355079-AA2

目录

1	关于本指南
	适用对象 1-1
	重要安全信息 1–1
	设备上的符号 1-1
	机架的稳定性 1-3
	文本中的符号 1-3
	相关文档 1-4
	获取帮助 1-4
	技术支持 1-4
	HP 网站 1-4
2	HP CCI 解决方案技术
	硬件功能 2–1
	ProLiant BL e-Class 刀片机箱功能 2-2
	刀片式 PC 功能
	软件开发和管理功能 2-8
	诊断功能 2-10
3	规划安装
	最佳环境 3–1
	关于机架的警告和注意事项 3-1
	ProLiant BL e-Class 刀片式机箱警告和注意事项 3-3
	准备进行软件部署 3-4
	快速部署软件包 3-4
	其它部署方法 3-4
	机箱附带物品
	刀片式机箱 3-5
	机架安装硬件 3–5
	刀片式 PC

	互连交换机	
	RJ-45 配线架选件	
	可选安装服务	. 3–7
4	HP CCI 解决方案的安装与布线方式	
•		
	互连托架的安装步骤	
	利用机架模板进行测量的步骤	
	机架导轨的安装步骤	
	在机架内安装机箱的步骤	
	HP CCI 解决方案的布线操作	
	ProLiant BL e-Class C-GbE 互连交换机连接器	
	RJ-45 配线架选件	
	机箱的布线操作	
	刀片式 PC 的安装步骤	
	HP CCI 解决方案的通电步骤	
	HP CCI 解决方案的断电步骤	
	刀片式 PC 的断电步骤	
	机箱的断电步骤	
	卸下刀片式 PC	
	安装其它内存	
	图形诊断卡和诊断适配器的连接步骤	4–28
5	部署和管理	
	刀片式 PC 部署选项	
	通过快速部署软件包进行自动部署	
	其它部署方法	. 5–2
	诊断适配器和图形诊断卡选件	
	刀片式 PC 的功能和支持的软件	
	支持的操作系统	
	计算机设置 (F10) 实用程序	
	对刀片式 PC 的 ROM 进行快擦写	
	ProLiant BL e-Class 集成管理器	
	刀片式 PC 的事件信息	
	HP Systems Insight Manager	
	ProLiant BL e-Class C-GbE 互连交换机管理工具和实用程序	5–20

A 管制标准通告

	管制标准标识号	A-1
	联邦通信委员会通告	A-1
	A 类设备	A-1
	B 类设备	A-2
	标有 FCC 徽标的产品的遵从声明,仅适用于美国	A-2
	修改	A-3
	电缆	A-3
	加拿大通告 (Avis Canadien)	A-3
	A 类设备	
	B 类设备	
	鼠标标准声明	
	欧盟通告	
	日本通告	
	韩国通告	
	A 类设备	
	B 类设备	
	台湾通告	
	激光设备	
	激光安全性警告	
	符合 CDRH 规定	
	符合国际规定	
	激光产品标签	
	激光信息	
	电池更换通告	
		11 /
В	静电释放	
	防止静电损坏	B-1
	接地方法	
	2	

D	故障排除
	机箱不启动D-2机箱诊断步骤D-4刀片式 PC 不启动D-12刀片式 PC 诊断步骤D-14初始引导后的问题D-18
E	LED 指示灯和开关
	LED 指示灯 E-1 机箱前面板 LED 指示灯 E-2 机箱后面板 LED 指示灯 E-3 风扇运行状况 LED 指示灯 E-5 刀片式 PC 和诊断适配器 LED 指示灯 E-8 开关 E-10 前面板 E-10 后面板 E-11 CMOS E-11
F	规格
	刀片机箱 F-2 刀片式 PC F-3 热插拔电源 F-4
G	刀片式 PC 电池
	刀片式 PC 的电池更换 G-1
索	

关于本指南

本指南提供了有关安装 HP 合并客户端架构 (CCI) 解决方案的分步说明,以及使用本解决方案、对其进行进一步的升级和排除相关故障的参考信息。



本指南中的交叉引用分别链接到各引用章节。单击某个交叉引用即可直接转至对应的章节。

适用对象

本指南适合那些安装、管理 HP CCI 解决方案,以及为其排除故障的人员使用。 HP 假定您有资格维修计算机设备,并经过培训能够认识产品通电后潜在的危险性。

重要安全信息



警告:安装本产品之前,请阅读随系统提供的*重要安全信息* 文档。

设备上的符号

设备上可能会使用以下符号指示存在潜在的危险情况:



警告:该符号与以下任意符号连用,指示存在潜在的危险。如果不遵守警告事项,可能会造成人身伤害。有关详细信息,请参阅相关文档。



该符号指示存在危险的高压电路或电击危险。应将涉及的所有维 修工作转交给合格的维修人员。

警告:为避免电击伤害,请勿开启此封盖。应将涉及的所有维护、升级和维修工作转交给合格的维修人员。



该符号指示存在电击危险。这一区域没有用户可维修或现场可维 修的部件。请勿打开。

警告: 为避免电击伤害,请勿开启此封盖。



RJ-45 插座上的该符号指示网络接口连接。

警告:为减小电击、火灾或设备损坏的危险,请勿将电话或电信连接器插入该插座。



该符号指示存在高温表面或高温组件。触摸此表面有烫伤危险。

警告: 为避免被高温组件烫伤,应在表面冷却之后再接触。



电源或系统上的这些符号指示设备由多个电源供电。 警告:为避免电击伤害,请先拔出所有电源线插头,确保系统已完全断电。



重量 (千克) 重量 (磅) 该符号指示组件过重,一个人无法安全拿放。

警告:为减小人身伤害或设备损坏的危险,请遵守当地关于职业保健与安全要求以及人工搬运货物的准则。

机架的稳定性



警告: 为减少人身伤害或设备损坏的危险,请注意以下事项:

- 调准用的螺栓要触地。
- 机架的全部重量均应由调准用的螺栓承担。
- 采用单机架安装方式时, 机架上要安装稳定支撑脚。
- 采用多机架安装方式时,应将这些机架连接在一起。
- 每次只能伸出一个组件。如果出于某种原因而伸出了多个组件,机架可能会变得不稳定。

文本中的符号

本指南的文本中可能出现下列符号, 其含义如下:



警告:以这种方式出现的文字表示如果不按照警告中的指示操作,可能会造成人身伤害或生命危险。



注意:以这种方式出现的文字表示如果不按照指示操作,可能会损坏设备或丢失信息。

切记:以这种方式出现的文字为说明概念或完成任务提供必要的信息。



以这种方式出现的文字为强调或补充正文中的重要观点提供附加信息。

相关文档

有关本指南中包含的主题的其它信息,请参阅以下文档:

- HP ProLiant BL e-Class Integrated Administrator User Guide (HP ProLiant BL e-Class 集成管理器用户指南)
- ProLiant Integration Module for Altiris User Guide (ProLiant Integration Module for Altiris 用户指南)
- Servers Troubleshooting Guide (服务器故障排除指南)
- 产品服务卡
- HP ProLiant BL e-Class C-GbE Interconnect Switch User Guide (HP ProLiant BL e-Class C-GbE 互连交换机用户指南)
- 白皮书: HP ProLiant BL e-Class System Overview and Planning (HP ProLiant BL e-Class 系统概述和规划)
- 规格说明简介

获取帮助

如果您在参阅了本指南的全部信息后仍未能解决问题,可以从以下位置获取更多信息和其它帮助。

技术支持

要获得技术支持,请致电您所在的国家/地区的 HP 技术支持中心。相关电话号码请参阅随刀片式 PC 附带的文档光盘中所含的世界各地电话号码指南。 HP 网站 www.hp.com 中也列出了世界各地技术支持中心的电话号码。

HP 网站

HP 网站上提供关于本产品的信息及最新驱动程序和闪存 ROM 映像。您可以访问 HP 网站 www.hp.com。

HP CCI 解决方案技术

硬件功能

HP CCI 解决方案包括一个容纳刀片的机箱 (刀片安装在机架里),该机箱配备的高级电子系统可以管理多达 20 个的单处理器刀片式 PC。



带有刀片式 PC (20 个)的 ProLiant BL e-Class 刀片机箱

除非另有说明,否则以下章节中所述的机箱和刀片式 PC 功能是 HP CCI 解决方案的标准配置。

ProLignt BL e-Class 刀片机箱功能

刀片机箱功能包括:

- 5.25 英寸高 (3U), 宽为标准的 48 厘米 (19 英寸)
- 最多支持 20 个刀片式 PC
- 每个服务器刀片机箱的互连托架选件:
 - □ 带有四个 RJ-45 千兆位以太网上行链路连接器的 互连交换机
 - □ 带有四十个 RJ-45 连接器的配线架选件
- 用于本地/远程管理和监视的 ProLiant BL e-Class 集成 管理器
- 冗余电源
- 冗余冷却
- 系统运行状况 LED 指示灯

ProLignt BL e-Class C-GbE 互连交换机 (选件)

ProLiant BL e-Class C-GbE 互连交换机功能包括:

- 大大减少了电缆用量 (40 个刀片式 PC 网卡连接 4 个 RJ-45 千兆位以太网上行链路连接器)
- 其互连托架规格符合刀片式机箱的要求
- 以较低的输入功率获得很高的输出功率
- 与通用核心交换器兼容
- 网络容错:两个集成的交换机模块 (交换机 A 和交换机 B) 为刀片式 PC 的网络端口提供冗余路径

RJ-45 配线架 (选件)

RJ-45 配线架功能包括:

- 带有 40 个端口 10/100 RJ-45 连接器
- 刀片式 PC 的每块网卡都与此托架背面安装的配线架的 40 个 RJ-45 端口中的一个对应
- 每个 10/100 端口都有单独的链路和活动 LED 指示灯
- 网络容错:两个集成的交换机模块(交换机 A 和交换机 B)为刀片式 PC 的网络端口提供冗余路径

ProLignt BL e-Class 集成管理器

ProLiant BL e-Class 集成管理器功能包括:

- 以本地/远程方式访问机箱和刀片式 PC 信息
- 提供安全的 Shell、 Telnet 和安全套接字层 (SSL) Web 访问方式
- 虚拟电源按钮和组件标识 (UID) 按钮
- 访问任何刀片式 PC 的远程控制台
- 访问任何刀片式 PC 的计算机设置 (F10) 实用程序
- 支持命令行脚本

冗余电源

ProLiant BL e-Class 刀片机箱配有两个 600 瓦的冗余热插拔电源

- 1+1 冗余
- 支持集成热插拔
- 自动检测从 100 到 127 VAC、 200 到 240 VAC 的输入电压
- 将负载均衡分布在所有刀片式 PC 上

冗余冷却

ProLiant BL e-Class 刀片机箱附带四个冗余热插拔风扇。这些风扇的功能如下:

- 2+2 冗余
- 可在所有风扇位置进行热插拔
- 风扇速度可变
- 每个风扇具有状态 LED 指示灯


系统运行状况 LED 指示灯

通过一组完整的系统 LED 指示灯在本地显示系统运行状况信息,这些指示灯包括:

- 内部风扇运行状况 LED 指示灯
- 外部运行状况 LED 指示灯
 - □ 风扇运行状况 LED 指示灯
 - □ 机箱运行状况 LED 指示灯
 - □ 刀片式 PC LED 指示灯
 - □ 电源 LED 指示灯
 - □ 集成管理器运行状况 LED 指示灯

刀片式 PC 功能

刀片式 PC 的安装、部署和维修很简单。某个刀片式 PC 需要升级、维修或维护时,可以很方便地将其从机架中卸下,用另一个刀片式 PC 来更换它。下图显示了一个刀片式 PC:



刀片式 PC

刀片式 PC 支持处理器和系统体系结构技术,包括:

- 处理器
- 内存
- 大容量存储器
- 刀片式 PC 状态和监视
- 诊断适配器 (需要图形诊断卡选件)
- 视频系统 (图形诊断卡的连接器; 图形诊断卡选件的部件 号为 346204-001)
- ROM
- 2LOM (主板上的局域网)
- 运行状况和电源控件

处理器

每个刀片式 PC 带有一个包含 1MB 高速缓存的集成式 Transmeta Efficeon 处理器。



注意:处理器散热片装置集成在主板中,不能拆除。

内存

刀片式 PC 支持以下内存功能:

- DDR 333 (2 个 SODIMM 连接器) 有关详细信息,请参阅 HP 网站上的*规格说明简介*: www.hp.com
- 可以将 512MB 的系统内存扩展到 1GB (系统内存中留有 32MB 供处理器使用)

大容量存储器

刀片式 PC 附带一个使用螺钉固定的 ATA 硬盘驱动器。

刀片式 PC 状态和监视

刀片式 PC 提供以下状态和监视功能:

- 刀片式 PC 组件标识 (UID) 按钮/LED 指示灯
- 刀片式 PC 运行状况 LED 指示灯
- 刀片式 PC 网络活动 LED 指示灯
- 硬盘驱动器活动 LED 指示灯
- 电源按钮/LED 指示灯
- 支持通过计算机设置 (F10) 实用程序、集成管理日志 (IML) 和 HP Systems Insight Manager 进行诊断

诊断适配器和图形诊断卡

每个刀片式 PC 都有诊断连接器。利用诊断适配器和图形诊断卡(这两个可作为修配用选件一起购买)可提供以下功能:

- 提供了两个 USB 设备接口,可以连接软盘驱动器、光驱、 键盘和鼠标等 USB 设备
- 可连接 PS/2 接口类型的键盘和鼠标
- 可通过标准的 15 针 VGA 连接器连接视频系统 (视频系统 需要图形诊断卡选件)
- 串行连接,以方便软件的维护

视频系统 (可选)

刀片式 PC 通过诊断适配器和图形诊断卡 (这两个可作为修配用选件一起购买)支持视频系统。视频系统功能包括:

- 支持 SVGA、 VGA 和 EGA 图形分辨率
- 视频是通过将图形诊断卡选件连接到刀片式 PC 获得的 (图形诊断卡选件支持最高 24 位色深的 1024×768 分辨率)
- 4MB SDRAM 显存

ROM

刀片式 PC ROM 功能包括:

- 2MB ROM,用于支持系统、视频和 CPU BIOS 要求
- 用于升级系统 ROM 的 ROMPaq 实用程序
- 硬件引导块保护
- 远程 ROM 快擦写支持
- 可引导 USB 软盘驱动器支持
- 可引导 USB 光驱 (有限支持)

网卡

刀片式 PC 上的两个嵌入式网卡具有以下功能:

- 嵌入式 10/100 Mbps Broadcom 5705F 快速以太网网卡
- 预引导执行环境 (PXE) 支持 (仅限第一块网卡)
- 10/100 Mbps 链接速度的自动协商功能
- 全双工以太网支持
- 分组以实现网络容错或负载平衡 (也称为端口绑定或聚合)

软件开发和管理功能

HP 提供了一套完善的功能和可选工具,以支持高效的软件部署和管理。有关以下各项的详细说明,请参阅第 5 章 "部署和管理":

■ ProLiant BL e-Class 集成管理器

ProLiant BL e-Class 集成管理器是用于 ProLiant BL e-Class 机箱和刀片式 PC 的中央管理和监视系统。集成管理器相当于终端服务器和远程电源控制器的组合,可通过安全的带外串行控制台连接至机箱内的所有刀片式 PC。

■ 计算机设置 (F10) 实用程序

计算机设置实用程序可以执行范围广泛的配置活动,并可以 访问众多设置,包括系统设备、安全性、存储和引导顺序的 设置。

■ 快速部署软件包

快速部署软件包功能包括:

- □ 配有图形部署控制台,可以提供直观的拖放操作(例如 脚本和图像),用于在机箱中安装的刀片式 PC 的任意组合上部署操作系统和应用程序
- □ 同时部署多个刀片式 PC

- □ 一些高级功能,可以根据刀片式 PC 的物理机架、机箱和 托架位置来检测和显示刀片式 PC
- □ 能够设置部署控制台,以便在新安装的刀片式 PC 上自动 安装预定义的配置

有关快速部署软件包的详细信息,请咨询您的授权经销商,参阅随机箱附带的快速部署光盘,或访问 HP 网站:www.hp.com

■ HP Systems Insight Manager

借助于 HP Systems Insight Manager,用户可以通过单一的控制台对 HP 服务器平台(包括数百个刀片式 PC)的故障、清单以及配置进行深入的管理。

■ 诊断实用程序

诊断实用程序显示刀片式 PC 硬件的有关信息,并对系统进行测试以确保其正常运行。

- 自动系统恢复 2 (Automatic System Recovery-2, ASR-2) ASR-2 是一个诊断/恢复功能部件,可以在操作系统出现严重故障时自动重新启动刀片式 PC。
- 机箱自恢复 (Enclosure Self Recovery, ESR)

ESR 与 ASR-2 类似,是集成管理器对可靠性进行自监视的功能部件。如果集成管理器在操作过程中不引导或挂起, ESR 将自动重置集成管理器以尝试进行自恢复。刀片式 PC 和互连托架不受 ESR 的影响。

■ 集成管理日志 (Integrated Management Log, IML)
IML 提供了重要系统事件的详细日志。此日志还监视由实用程序(包括 HP Systems Insight Manager)访问的运行状况日

志。 ■ ROMPag

ROMPaq 可用于通过系统或 ROMPaq 实用程序选项来升级 固件 (BIOS)。

■ 联机 ROM 快擦写

通过将用于远程 ROM 快擦写的智能组件与远程部署实用程序 (Remote Deployment Utility, RDU) 控制台应用程序结合使用, 远程 ROM 快擦写功能支持从远程位置升级固件 (BIOS)。

■ ProLiant BL e-Class C-GbE 互连交换机

互连交换机将 40 个 10/100 以太网刀片式 PC 网络连接集中到 4 个 RJ-45 千兆位以太网上行链路连接器中。每个上行链路可以与所有 40 个网络连接通信;这样,只需使用这 4 个连接器中的 1 到 4 个,便可以将与机箱连接的网线数量最多减少至四十分之一。互连交换机符合业界标准,并且已经完全预先配置好,随时可以使用。

有关这些工具和实用程序的详细信息,请参阅第5章"部署和管理"。

诊断功能

可用的硬件、软件和固件诊断工具包括:

- ProLiant BL e-Class 集成管理器
- 用于本地刀片式 PC 访问的诊断适配器 (需要图形诊断卡选件)
- 图形诊断卡选件
- HP Systems Insight Manager
- 开机自测 (POST)
- 诊断实用程序
- ROMPaq
- 运行状况监视 LED 指示灯

规划安装

最佳环境

为使 HP CCI 解决方案实现最佳性能和最高可用性,请确保您的操作环境符合以下方面的要求:

- 地板强度
- 间隔
- 电源
- 电子设备接地
- ■温度
- 空气流通

有关这些要求的详细说明,请参阅文档光盘中的 HP ProLiant BL e-Class System Overview and Planning (HP ProLiant BL e-Class 系统概述和规划) 白皮书或访问 HP 网站: www.hp.com

关于机架的警告和注意事项

安装机架前,请阅读以下警告和注意事项:



警告: 为减少人身伤害或设备损坏的危险,请确保:

- 安装或卸下组件前机架足够稳固。
- 每次只能伸出一个组件。
- 调准用的螺栓要触地。
- 机架的全部重量均应由调准用的螺栓承担。
- 采用单机架安装方式时, 机架上要安装稳定支撑脚。



警告:为减少人身伤害或设备损坏的危险,至少需要两个人才能从托板上安全取下机架。空的 42U 机架重 115 公斤 (253 磅),高度超过2.1 米 (7 英尺),通过脚轮移动时可能会变得不稳定。

沿着托板坡道卸下机架时,切勿站在机架正前方,请从机架两侧进行操 作。



警告:在 Telco 机架中安装机箱时,请确保机架框牢牢固定到建筑结构的顶部和底部。



注意: 使用 Compaq 品牌的 7000 系列机架时,必须安装通风良好的机架门插件 [部件号 327281-B21 (用于 42U 机架) 和部件号 157847-B21 (用于 22U 机架)],以确保从前到后的适当空气流通和冷却环境,避免损坏设备。



注意:如果使用 HP 机架或第三方机架,请遵循以下附加要求以确保充分的空气流通,避免损坏设备:

- 前门和后门: 如果 42U 机架包含封闭的前后门, 您必须将 5,350 平方厘米 (830 平方英寸) 的气孔均匀分布于从上到下的整个机架, 以确保空气流通 (相当于所要求的 64% 的开放区域,以用于通风)。
- 侧面: 安装的机架组件与机架侧面板之间的间隔最少应为 7 厘米 (2.75 英寸)。



注意:始终使用挡板来填充机架中所剩余的前面板 U 空间。这样可确保适当的空气流通。如果使用不带挡板的机架,则不利于冷却,可能导致温度过高而损坏设备。

ProLignt BL e-Class 刀片式机箱警告和注意事项

安装 ProLiant BL e-Class 刀片式机箱前,请认真阅读以下警告和注意事项:



警告:为减少人身伤害或设备损坏的危险,请留意安装说明中的所有警告和注意事项。



警告: 危险高压可能造成人身伤害或设备损坏。通过检修门可以接触到 危险的高压电路。在常规运行或故障排除期间应锁住该门,或者将系统 安装在访问受控制的地点,只有合格的技术人员可以接触系统。



警告: 为减少电击或设备损坏的危险,请注意以下事项:

- 按照用户文档中的说明,只接触 HP CCI 解决方案的特定部件或对其进行 维修。
- 务必使用电源线的接地插头。接地插头具有重要的安全保护功能。
- 请将电源线插头插入随手可及的接地电源插座。
- 拔下电源线插头可以断开机箱的电源。



警告:为避免被高温表面烫伤,应在内部系统组件冷却之后再接触。



警告: ProLiant BL e-Class 刀片式机箱非常重。为减少人身伤害或设备损坏的危险,请注意以下事项:

- 遵守当地关于职业保健与安全要求以及人工搬运货物的准则。
- 在安装或拆卸机箱前, 先从机箱中卸下刀片式 PC 和电源。
- 在安装和拆卸机箱的过程中,特别是在机箱未固定到机架上时,请遵守注意事项中的要求并在他人帮助下抬起和稳定机箱。如果要将机箱安装到机架中胸部以上高度的位置,必须由第三个人负责将机箱与导轨对准,同时另外两个人支撑机箱的重量。



警告: ProLiant BL e-Class 刀片式机箱提供两条电源线,用于冗余交流电源。如果必须卸下电源才能进行维修,请从墙上插座或机箱后面的交流电连接器拔下电源线,断开所有电源。



注意: 在维修非热插拔组件时,必须将刀片式 PC 和/或机箱断电。不过,在执行更换热插拔组件或排除故障等其它操作时可能需要将刀片式 PC 通电。



注意:使用调节式 UPS 设备,以免设备受到电压波动和临时断电的影响。此设备可防止硬件因电涌和电压峰值的影响而受损,并且可在电源出现故障时使系统保持正常工作状态。



注意:执行任何安装步骤前,请始终确保设备已正确接地。不正确接地导致的静电释放会损坏电子元件。有关详细信息,请参阅附录 B "静电释放"。



注意:如果未准备好更换电源,请不要卸下电源。出现故障的电源也必须留在系统中,以保证空气流通,避免系统运行时温度过高。

准备进行软件部署

要准备进行软件部署,必须首先设置快速部署软件包或其它部署方法。将在第5章"部署和管理"中介绍这些部署方法。

快速部署软件包

要使用快速部署软件包部署刀片式 PC,您必须准备好用于分配 IP 地址的 DHCP 服务器、部署服务器(可以是 DHCP 服务器所在系统)和机箱中附带的快速部署光盘。

其它部署方法

如果未使用快速部署软件包,请使用您首选的部署基础结构。 刀片式 PC 上的网卡支持 PXE (仅限第一块网卡),并且支持可引导 USB 光驱和 USB 软盘驱动器 (通过诊断适配器连接)。

机箱附带物品

切记:在 HP、Compaq 品牌或第三方机架中安装 ProLiant BL e-Class 刀片式机箱所需的所有机架安装硬件都包含在您的机箱中。对于 Telco 机架,将随 Telco 机架安装硬件单独提供一套可选套件。

有关部署选项和基础结构的详细信息,请参阅*文档*光盘上的 HP ProLiant BL e-Class System Installation and Planning (HP ProLiant BL e-Class 系统安装和规划) 白皮书。

刀片式机箱

ProLiant BL e-Class 刀片式机箱附带以下物品:

- 两套冗余热插拔电源和电源线
- 四个冗余热插拔风扇
- 刀片式 PC 挡板
- 用于 ProLiant BL 服务器的 ProLiant Essentials Foundation Pack
- 用于 HP、 Compaq 品牌以及第三方机架的机架安装硬件
- 数据连接线



注意:每个刀片式 PC 托架中都应安装刀片式 PC 或刀片式 PC 挡板,以保证正常通风和冷却。通风不好会导致因温度过高而损坏设备。




注意:如果未准备好更换电源,请不要卸下电源。出现故障的电源也必须留在系统中,以保证空气流通,避免系统运行时温度过高。

机架安装硬件

下面的图表列出了 ProLiant BL e-Class 刀片式机箱附带的标准机架安装硬件 (用于 HP、Compaq 品牌和第三方机架)。装运安装在机架中的刀片式机箱时,可使用装运支架可选套件 (部件号 293119-B21) 固定机箱。有关详细信息,请参阅可选套件中的说明文档。

切记:在 HP、Compaq 品牌或第三方机架中安装 ProLiant BL e-Class 刀片式机箱所需的所有机架安装硬件都包含在您的机箱中。对于 Telco 机架,将随 Telco 机架安装硬件单独提供一套可选套件。



标准机架安装硬件

编号	说明
0	机架导轨 (2个,左右各一)
0	螺钉袋
未显示	机箱机架模板

机架导轨具有以下功能:

- 厚度可从 61 厘米调节至 91 厘米 (24 英寸到 36 英寸)
- 厚度指示器,位于导轨中央
- 根据机架导轨上的 "L"和 "R"标记可以区分机架导轨的 左侧和右侧 (以机架正面为标准)

刀片式 PC

装运刀片式 PC 时,每个包装箱中包含一台或十台刀片式 PC。

互连交换机

如下所示, HP CCI 解决方案支持位于机箱背面的互连交换机。



已安装互连交换机的机箱背面

RJ-45 配线架选件



已安装 RJ-45 配线架的机箱背面

可选安装服务

您可以选择由 HP 来安装您的 HP CCI 解决方案。这样做有助于从一开始确保最佳性能,对于关键性业务环境尤其重要。有关更详细信息和具体价位,请与 HP 客户代表联系。

HP CCI 解决方案的安装与布线方式

本章介绍了下列步骤:

- 在机箱中安装互连托架的步骤
- 用机架模板进行测量
- 机架导轨的安装步骤
- 将机箱装入机架中
- HP CCI 解决方案的布线操作
 - □ 互连托架连接器的识别步骤
 - □ 机箱的布线操作
- HP CCI 解决方案的通电步骤
- HP CCI 解决方案的断电步骤
 - □ 刀片式 PC 的断电步骤
 - □ 机箱的断电步骤
- 安装刀片式 PC
- 卸下刀片式 PC
- 加装额外内存的步骤
- 诊断适配器和图形诊断卡选件的连接步骤

互连托架的安装步骤

只有先购买了互连托架,才能在机箱中安装该选件。在互连托 架上,还附带了集成管理器模块。



所有互连托架的安装步骤都相同。


要安装互连托架,请执行以下操作:

1. 按下紫色的锁定器, 使一个热插拔电源松脱 ❶。



紫色用来表明热插拔组件。

- 2. 拉开手柄 ②。
- 3. 从机箱中拉出热插拔电源 ❸。




卸下热插拔电源

4. 要卸下其它的热插拔电源,请重复第1步到第3步的操作。

- 5. 按下互连托架释放按钮 ●。
- 6. 朝着机箱后侧拉动蓝色的弹出杆 ②。




蓝色用来表明触点式内部组件。



拉动互连托架弹出杆

- 7. 将互连托架装入机箱中 ●。
- 8. 将互连托架的定位杆转到锁定位置 2。



安装互连托架并锁定互连托架定位杆 (所示为互连交换机)

- 9. 安装热插拔电源 ●。
- 10. 合上电源手柄 ❷。



安装热插拔电源

利用机架模板进行测量的步骤

在垂直的机架支撑板上,通过机架模板划定适当的通孔以插入 卡舌。在机架模板上,用铅笔标出机架支撑板上下边缘的位置, 以便标识出支撑机箱的导轨的位置。


要利用机架模板来确定机箱所需的空间及其位置,请执行以下操作:

- 1. 站在机架前面, 然后辨明机架模板的正面。
- 2. 从最后安装的组件的顶部着手,将两个卡舌压进机架支撑板的孔中,以确保机架模板紧贴在机架前面。



警告:无论是在装机前,还是在装机后,都必须将机架固定好。如果准备在空的机架中装入机箱,就必须将其放在机架的底部,然后根据需要从下到上依次安装其它机箱。

切记:将机架模板上的模孔对准机架支撑板上的通孔。




用机架模板进行测量

3. 调整机架模板, 使其各边与机架各边对齐。

切记: 您可以利用画在机架支撑板上的标记, 使机架模板保持对齐。

- 4. 在机架上,用铅笔在准备安装机架导轨的位置上标明 "M" **①**。
- 5. 在机架上标出机架模板上下边缘的位置,以便使机架模板与 后面的机箱对齐 ❷。



在机架上作标记,以便安装机箱


- 6. 将机架模板从机架的前面移到机架的后面。
- 7. 辨明机架模板的背面。
- 8. 在机架后面进行测量时,请重复第2步到第5步的操作。



妥善保管好机架模板,以备后用。

机架导轨的安装步骤

- 1. 测量机架的深度。
- 2. 确保导轨锁定轮已处于解除锁定的位置上 ●。
- 3. 按下导轨锁定卡舌,解除对机架导轨的锁定 ②。
- 4. 参照机架导轨上的数字,调节机架导轨的长度,使其与机架 深度相匹配 ❸。 Compaq 品牌机架的深度 (29 英寸) 已清 楚地标示在机架导轨上。



解除对机架导轨的锁定,并进行调节

切记:根据机架导轨上的数字调节其长度时,只能使它与机架的深度大体相符。必须拧紧机架导轨,才能确保其长度完全适中。

5. 在机架上,将右侧导轨的后端插入用模板进行测量时所作的标记处。




根据机架导轨上的"L"和"R"标记,可区分出左侧和右侧的机架导轨(以机架正面为参照点)。



插入机架导轨的后端

- 6. 朝着机架后方按压弹簧式机架导轨 ●。
- 7. 借助用模板进行测量时所作的标记,将右侧导轨的前端与各个孔对齐,然后松开导轨,使其锁定就位 **②**。
- 8. 使锁定轮处于啮合状态 ❸。



插入机架导轨的前端,并使锁定轮处于啮合状态



注意: 必须尽可能地将机架导轨装牢。如果安装不当会使设备受损。

将右侧的机架导轨装妥后,请按相同的步骤安装左侧的机架导轨。


在机架内安装机箱的步骤

机箱在出厂时,配备了两种尺寸的指旋螺钉:

- 10-32 号指旋螺钉带有白色六角垫圈,适合在 Compaq 品牌的机架和某些 HP 及第三方的机架上使用
- M6号指旋螺钉带有黑色六角垫圈,适合在某些以公制尺寸 为准的第三方机架上使用


要更换指旋螺钉,请执行以下操作:

- 1. 向外拉出指旋螺钉 ●。
- 2. 在按住六角垫圈的同时, 拧下指旋螺钉 ❷。
- 3. 卸下指旋螺钉和六角垫圈 ❸。



卸下指旋螺钉和六角垫圈

- 4. 在机箱内侧,将六角垫圈放在螺孔背后 ●。
- 5. 将螺钉穿过螺孔,插入机箱中。
- 6. 朝里按下螺钉头, 使弹簧完全压紧 ❷。
- 7. 将六角垫圈拧到螺柱上,一直沿着螺钉的螺纹旋转,直到它 牢牢地固定在指旋螺钉套内为止 ❸。



更换指旋螺钉、弹簧和六角垫圈

8. 在安装其它的指旋螺钉时,请重复第1步到第7步的操作。



警告:为了减轻机箱的重量,请先取出两个热插拔电源,然后再将其装入机架中。




警告:至少应有两人抬着机箱,将其装入机架中。如果机箱在机架中的安装高度超出了胸部的高度,除了需要有两个人抬着机箱外,还必须有第三个人负责对准机箱和导轨。



注意:不要用指旋螺钉来取出机架中的机箱。应使用位于指旋螺钉上方的手柄。

要将机箱装入机架,请执行以下操作:

- 1. 安装互连托架。有关信息,请参阅本章中的"互连托架的安装步骤"一节。
- 2. 站在机架的前方。
- 3. 使机箱的底部对准机架导轨顶部。
- 4. 将机箱完全滑入机架中 ●。
- 5. 拧紧指旋螺钉, 使机箱固定在机架中 2。



将机箱装入机架中

HP CCI 解决方案的布线操作

HP CCI 解决方案不需要进行内部布线。该解决方案中装有互连交换机,通过它便可进行外部布线。

机箱的布线过程由以下步骤组成:


- 识别互连交换机的连接器
- 对刀片式机箱进行布线

ProLignt BL e-Class C-GbE 互连交换机连接器

互连交换机可将刀片式 PC 上的 40 个 10/100 以太网连接减至 4个千兆位以太网上行链路 RJ-45 连接器上。



─ 互连交换机上附带了集成管理器模块。




互连交换机连接器

编号	说明	位置		
0	交换机 B 上的千兆位以太网 26 端口的连接器	互连交换机		
0	交换机 B 上的千兆位以太网 25 端口的连接器	互连交换机		
6	集成管理器的管理连接器 (10/100 以太网)*	集成管理器模块		
4	集成管理器控制台连接器 (串行)*	集成管理器模块		
6	机箱链路 (RJ-45) 连接器 — 保留*	集成管理器模块		
6	机箱链路 (RJ-45) 连接器 — 保留*	集成管理器模块		
•	交换机 A 上的千兆位以太网 26 端口的连接器	互连交换机		
8	交换机 A 上的千兆位以太网 25 端口的连接器	互连交换机		
*这些项用于表示集成管理器模块的连接器。				

RJ-45 配线架选件

RJ-45 配线架可用作容错以太网通道,因为每台刀片式 PC 的每块网卡都与此托架背面安装的配线架的 40 个 RJ-45 端口的其中一个对应。



已安装 RJ-45 配线架的机箱背面

编号	说明	位置		
0	刀片式 PC 托架 20 网卡 1 的 RJ-45 连接器	RJ-45 配线架		
0	刀片式 PC 托架 20 网卡 2 的 RJ-45 连接器	RJ-45 配线架		
8	集成管理器模块连接器 (10/100 以太网)*	集成管理器模块		
4	集成管理器控制台连接器 (串行)*	集成管理器模块		
6	机箱链路 (RJ-45) 连接器 (保留)*	集成管理器模块		
6	机箱链路 (RJ-45) 连接器 (保留)*	集成管理器模块		
•	刀片式 PC 托架 1 网卡 1 的 RJ-45 连接器	RJ-45 配线架		
8	刀片式 PC 托架 1 网卡 2 的 RJ-45 连接器	RJ-45 配线架		
*1	*这些项用于表示集成管理器模块的连接器。			

机箱的布线操作



注意:不要将外部设备与机箱链路 (RJ-45) 连接器相连,除非在规格说明简介上将该设备列为支持的设备。如果将不支持的外部设备与机箱链接 (RJ-45) 连接器相连,就可能使外部设备受损。

要在已装入机架的 ProLiant BL e-Class 刀片式机箱上进行布线,请执行以下操作:

- 1. 要在本地访问和配置集成管理器,请使用 (随机箱附带的)数据传输线将客户端设备 (运行 VT-100 终端仿真软件)连接到集成管理器控制台的连接器上。要通过网络访问和配置集成管理器,请将集成管理器通过管理连接器连接到管理网络。
- 2. 将刀片式 PC 网络连接器连接到您的网络
 - □ 确保互连交换机至少连接了一个上行链路连接器。 所有刀片式 PC 的网卡都可以路由到任意的上行链路 连接器上。但是,由于默认情况下每台刀片式 PC 只 有网卡 1 支持 PXE,因此建议使用交换机 A 上的端口 25 或 26 来支持 PXE 功能。
 - □ 确保 RJ-45 配线架的各条电缆连接到了您要在机箱内 安装的每台刀片式 PC。默认情况下,每台刀片式 PC 只有网卡 1 RJ-45 连接器提供支持 PXE 的连接。
- 3. 将交流电源线与一个热插拔电源相连。




注意: 使用交流电源线将外部交流电源和机箱电源相连后,机箱将立即通电。

4. 将网络电缆和电源线捆在一起,沿着机架外沿布设。



通过互连交换机进行解决方案的布线操作



通过 RJ-45 配线架进行解决方案的布线操作

切记: 应确保以适当的方式布设机箱电缆,以便能够快速便捷地连接本地客户端设备(如膝上型计算机)的控制台连接器。

5. 在每台已安装的刀片式 PC 机箱上进行布线时,请重复第 1 步到第 4 步的操作。

数据传输线

如果要将串行设备 (如膝上型计算机)连接到集成管理器上的控制台连接器上,请确保使用的是随机箱附带的数据传输线而不是直通电缆。请根据下表来确定此电缆的规格。

数据传输线的电缆插脚引线

信号名称	EM PIN	DB-9 PIN	DB-25 PIN
TxD	3	2	3
RxD	2	3	2
RTS	7	8	5
CTS	8	7	4
GND	5	5	7
DSR	6	4	20
CD	1	4	20
DTR	4	1 & 6	6 & 8
TxD	3	2	3

刀片式 PC 的安装步骤



注意:释放的静电可能会损坏电子元件。在开始执行任何安装步骤前应 采取适当的接地措施。有关详细信息,请参阅附录 B "静电释放"。

要安装刀片式 PC, 请执行以下操作:

- 1. 确定硬件的配置和部署程序。有关信息,请参阅第5章"部署和管理"。
- 2. 将刀片式 PC 装入机箱前,请安装或升级内存。有关信息,请参阅本章中的"安装其它内存"一节。




注意: 刀片式 PC 的托架上应始终装有刀片式 PC 或刀片式 PC 挡板。 只有这样,才能保持空气流通。托架空置可能导致散热不当和温度过高 而受损。

- 3. 要卸下刀片式 PC 的挡板, 请执行以下操作:
 - a. 按下刀片式 PC 挡板上的弹出卡舌 **①**。
 - b. 从托架中拖出刀片式 PC 的挡板 2。



卸下单托架刀片式 PC 挡板




卸下五托架刀片式 PC 挡板



妥善保管好刀片式 PC 挡板,以备后用。

切记:在第一次安装刀片式 PC 前,应确定硬件的配置和部署程序。 有关信息,请参阅第 5 章 "部署和管理"。

- 4. 要安装刀片式 PC, 请执行以下操作:
 - a. 将刀片式 PC 与机箱上的刀片式 PC 托架对齐, 然后将刀片的一部分推入机箱中。
 - b. 按下刀片上的释放锁定器 **①**。
 - c. 向下拉动弹出杆 ②。




拉开刀片弹出杆



注意: 刀片式 PC 只能以一种方式装入托架。如果不能顺利地将刀片式 PC 推入托架中,请确定刀片式 PC 的方向准确无误。

- d. 将刀片式 PC 推入机箱中,直到弹出杆卡住机箱为止 ●。
- e. 听到表示刀片式 PC 已就位的咔嗒声后, 合上弹出杆 ②。



安装刀片式 PC

切记: 在每个卸掉挡板的位置上安装刀片式 PC。

5. 在安装每个刀片式 PC 时,请重复第 2 步到第 6 步的操作。

HP CCI 解决方案的通电步骤

将交流电源线与背面板上的热插拔电源相连后,机箱将立即通电。该机箱上安装的所有 PC 刀片将在大约 1 秒钟后同时通电。插上第二个电源备用。

卸下刀片式 PC 挡板并将刀片式 PC 装入机箱前面板后,该刀片式 PC 也将立即通电。

HP CCI 解决方案的断电步骤

您可以关闭一个或多个刀片式 PC、甚至整个机箱的电源。

刀片式 PC 的断电步骤

要关闭某个刀片式 PC 的电源,请执行以下操作:

- 1. 确保刀片式 PC 没有处于活动状态。 有关刀片式 PC 的 LED 指示灯的具体信息,请参阅附录 E "LED 指示灯和开关"。
- 2. 如果该刀片式 PC 处于活动状态,请根据需要通知用户并终止应用程序。
- 3. 关闭操作系统。此操作可能会关闭刀片式 PC 的电源。
- 4. 如果刀片式 PC 仍通电,请使用以下两种方法之一关闭其电源:
 - □ 使用集成管理器 或
 - □ 按下刀片式 PC 前面的电源按钮

切记:有关使用集成管理器关闭刀片式 PC 电源的信息,请参阅 HP ProLiant BL e-Class Integrated Administrator User Guide (HP ProLiant BL e-Class 集成管理器用户指南)。



关闭刀片式 PC 的电源

要紧急关闭刀片式 PC,需按住刀片的电源按钮达 4 秒钟。



注意: 紧急关闭刀片式 PC 会导致未保存的数据丢失。

机箱的断电步骤

要以和缓的方式关闭机箱和所有刀片式 PC 的电源,请按下机箱的电源按钮。如果您使用的操作系统是 Microsoft Windows XP,则机箱将自动和缓地关闭所有刀片式 PC,然后机箱也将断电。

要同时**紧急**关闭机箱和所有刀片式 PC 的电源,需按住机箱的电源按钮达 4 秒钟。




注意: 紧急关闭机箱电源会导致所有刀片式 PC 上未保存的数据丢失。

卸下刀片式 PC

要卸下刀片式 PC, 请执行以下步骤:

- 1. 按下释放锁定器 ●。
- 2. 向下拉动弹出杆 ❷。
- 3. 从机箱中卸下刀片式 PC ❸。



卸下刀片式 PC

安装其它内存


刀片式 PC 支持以下内存功能:

- 注销 SODIMM DDR 333 内存 有关详细信息,请参阅 HP 网站上的*规格说明简介*: www.hp.com
- 可以将 512MB 的系统内存扩展到 1GB (系统内存中留有 32MB 供处理器使用)
- 两个 SODIMM 插槽

要在刀片式 PC 上安装 SODIMM, 请执行以下操作:

- 1. 切断刀片式 PC 的电源。有关信息,请参阅本章中的 "刀片式 PC 的断电步骤"一节。
- 2. 从机箱中卸下刀片式 PC。有关信息,请参阅本章中的 "卸下刀片式 PC"一节。
- 3. 将刀片式 PC 放在平整绝缘的表面上。
- 4. 找到刀片式 PC 上的 SODIMM 插槽销:
 - □ SODIMM 插槽 1 的销 **①**
 - □ SODIMM 插槽 2 的销 ②


切记: 两个 SODIMM 的安装方向应该相反。如果 SODIMM 1 的标签朝上,则 SODIMM 2 的标签应朝下。



SODIMM 插槽销


切记: 只有要升级 SODIMM 时,才执行第5 步操作。

- 5. 要卸下现有的 SODIMM, 请执行以下操作:
 - a. 释放 SODIMM 插槽 1 两侧的锁定器 ●。
 - b. 从刀片式 PC 中取出 SODIMM ②。



取出 SODIMM

- 6. 要安装 SODIMM 1, 请执行以下操作:
 - a. 将 SODIMM 上的凹槽对准 SODIMM 插槽上的卡舌,将 SODIMM 微微倾斜地插入插槽中 **①**。
 - b. 朝着板卡的方向按下 SODIMM,确保其完全就位, 而且锁定器卡入到位 ❷。



安装 SODIMM

7. 要在 SODIMM 插槽 2 中装入第二个 SODIMM,请重复 第 6 步的操作。

图形诊断卡和诊断适配器的连接步骤


在刀片式 PC 的主板上安装图形诊断卡选件后,就可以启用视频功能。

为了连接诸如键盘、视频设备、鼠标、USB 软盘驱动器或 USB 光驱等外围设备,请将诊断适配器连到位于刀片式 PC 前面的诊断连接器上。

切记: 如果外设支持热插拔功能,您可以在不关机的情况下通过诊断适配器加装外设。由于 PS/2 设备不支持热插拔技术,因此连接诊断适配器后必须重新启动刀片式 PC。USB 设备支持热插拔功能,因此不必在连接这些设备后重新启动刀片式 PC。


要安装图形诊断卡和诊断适配器,请执行以下操作:

- 1. 切断刀片式 PC 的电源。有关信息,请参阅本章中的"刀片式 PC 的断电步骤"一节。
- 2. 取出刀片式 PC。有关信息,请参阅本章中的"卸下刀片式 PC"一节。
- 3. 将刀片式 PC 放倒在平面上,然后将图形诊断卡选件装入插槽中。



安装图形诊断卡选件

- 4. 将刀片装入机箱中。有关信息,请参阅本章中的 "刀片式 PC 的安装步骤"一节。
- 5. 将诊断适配器插到刀片式 PC 上的诊断连接器中 **①**。
- 6. 拧紧指旋螺钉, 使诊断适配器就位 2。



连接诊断适配器

请按照下面的图表来识别诊断适配器上的连接器。



诊断适配器上的连接器

编号	说明
0	PS/2 鼠标连接器
0	USB 1.1 #2
•	串行连接器
4	PS/2 键盘连接器
6	USB 1.1 #1
6	视频连接器

部署和管理

本章提供了以下信息:

- 简要介绍在刀片式 PC 上部署软件的方法
 - □ 通过快速部署软件包进行自动部署
 - □ 其它部署方法
 - □ 诊断适配器和图形诊断卡选件
- 关于 HP CCI 解决方案支持的软件和实用程序的配置说明
 - □ 支持的操作系统
 - □ 计算机设置 (F10) 实用程序
 - □ ROMPaq 实用程序
 - □ 远程快擦写 ROM
 - □ ProLiant BL e-Class 集成管理器
 - ☐ HP Systems Insight Manager
 - □ ProLiant BL e-Class C-GbE 互连交换机管理工具和实用程序

刀片式 PC 部署选项

刀片式 PC 是专为快速部署而设计的,非常适合在无人参与(无人值守)的情况下通过网络来安装和配置软件时使用。快速部署软件包是刀片式 PC 的最佳选择。有了它,便可以通过易于使用的遥控图形部署控制台,轻松地配置数个或数百个刀片。支持 PXE 的网卡(只是第一块网卡)以及对刀片式 PC 上可引导 USB 软盘驱动器和 USB 光驱的支持,也便于用户采用其它的部署方法。

通过快速部署软件包进行自动部署

快速部署软件包 (RDP) 中包含以下两种功能强大的产品: Altiris 部署解决方案和 ProLiant 集成模块。 RDP 控制台的图形界面可以直观地显示诸如脚本和图像等众多的拖放操作,籍此将操作系统和应用程序同时部署到多个刀片式 PC 中。快速部署软件包还具有一些高级功能,可以根据刀片式 PC 的物理机架、机箱以及托架的位置来检测并显示刀片式 PC。您可以对部署控制台进行设置,以便在新安装的刀片式 PC 上自动安装预定义的配置。

有关快速部署软件包的详细信息,请咨询授权代理商,也可以 参阅随机箱附带的快速部署光盘或访问下列网站:

www.hp.com/servers/rdp

其它部署方法

刀片式 PC 的网卡支持 PXE (仅限第一个块网卡),而且支持可引导 USB 软盘驱动器和光驱,以及通过诊断适配器连接的键盘、视频设备和鼠标。有了上述功能,您就可以采用自己的网络部署方式或者本机人工部署方式在刀片式 PC 上引导和安装软件。

诊断适配器和图形诊断卡选件

借助于诊断适配器和图形诊断卡选件,您可以将外设直接连到 刀片式 PC 上,从而对本地的运行状况进行监视和管理。使用诊 断适配器和图形诊断卡选件,您可以执行以下操作:

- 查看刀片式 PC 的事件信息 (请参阅本章中的"刀片式 PC 的事件信息"一节。)
- 快擦写刀片式 PC 的 ROM(请参阅本章中的"对刀片式 PC 的 ROM 进行快擦写"一节。)
- 在部署期间查看软件信息

有关如何连接诊断适配器和图形诊断卡选件的说明,请参阅第4章"HP CCI 解决方案的安装与布线方式"。

切记:如果外设支持热插拔功能,您可以在不关机的情况下通过诊断适配器加装外设。

刀片式 PC 的功能和支持的软件

安装操作系统、应用程序和优化的驱动程序等操作都属于配置 刀片式 PC 的范畴。

有了快速部署软件包,您就可以自动检测和配置硬件,并安装 优化的驱动程序。

支持的操作系统

刀片式 PC 支持 Microsoft Windows XP Professional SP1a 或更高版本。

计算机设置 (F10) 实用程序

计算机设置 (F10) 实用程序可用来完成配置工作,而且您可以通过它来查看刀片式 PC 的配置信息。刀片式 PC 在出厂时已经过预配置。除非您想要更改默认设置,否则无需使用计算机设置实用程序对其进行配置。下表列出了计算机设置实用程序的菜单选项。

要访问计算机设置 (F10) 实用程序,请安装图形诊断卡选件和诊断适配器,同时在要访问的刀片上安装键盘和显示器,然后在引导过程中按 F10 键。

远程控制台用户则可以通过集成管理器来访问计算机设置 (F10) 实用程序。通过集成管理器重新引导刀片后,依次按下 **Esc** 键和 **O** (零)键。有关 0 详细信息,请参阅 *HP ProLiant BL e-Class Integrated Administrator User Guide* (*HP ProLiant BL e-Class 集成管理器用户指南*)。



先按下 Esc 键,再按下 1 和 0 之间的数字键,即可使用远程控制台上的 F1 和 F10 之间的功能键。依次按下 Esc 和 !,即可使用 F11 功能键;而依次按下 Esc 和 @,则可以使用 F12 功能键。

此外,还可以通过系统软件管理器 (SSM) 对刀片式 PC 的配置信息进行远程管理。有关详细信息,请参阅下列网站中的内容:www.hp.com/qo/ssm

标题	选项	说明
File (文件)	System information (系统信息)	内容:
	About (关于) Set Time and Date (设置时间和日期)	显示版权通告。 用于设置系统时间和日期。
	Save to Diskette (保存到软盘)	将系统配置 (包括 CMOS)保存到已格式化的 1.44-MB 软盘或 USB 钥匙形闪存盘上的 CPQsetup.txt 文件中。
	Restore from Diskette (从软盘中恢复)	从软盘或 USB 钥匙形闪存盘上恢复系统配 置。

标题	选项	说明
File (文件) <i>(续)</i>	Set Defaults and Exit (设置默认值并退出)	恢复出厂默认设置,包括清除设置的所有密 码。
	Ignore changes and exit (忽略更改并退出)	退出计算机设置实用程序,而且不应用或保 存任何更改。
	Save Changes and Exit (保存更改并退出)	保存对系统配置所做的更改并退出计算机设 置实用程序。
Storage (存储)	Device Configuration (设备配置)	列出已安装的所有存储设备 (由 BIOS 控制)。
		一旦选取某个设备,便会显示详细信息和选 项。
		Transfer Mode (传输模式) <i>(只适用于 IDE</i> <i>设备)</i>
		指定活动数据传输模式。对应的选项 (取决于设备功能)有 PIO 0、Max PIO、Enhanced DMA(增强型 DMA)、Ultra DMA 0 和 Max UDMA。
		Translation Mode (转换模式) <i>(只适用于</i> IDE 磁盘)
		用于选择设备使用的转换模式。这样一来,BIOS 就可以访问其它系统上分区和格式化的磁盘。对于使用较早版本的 UNIX (例如SCO UNIX 版本 3.2)的用户来讲,有必要这样做。 对应的选项有 Bit-Shift (移位)、 LBA Assisted (LBA 辅助)、 User (用户)和 None (无)。
		注意 :通常,不应更改 BIOS 自动选择的转换模式。如果所选的转换模式与磁盘进行分区和格式化时使用的转换模式不兼容,就无法访问该磁盘上的数据。

⑩ 硬件的具体配置不同,所支持的计算机设置实用程序选项也会有所不同。

计算机设置 (F10) 实用程序 (续)		
标题	选项	说明
Storage (存储) <i>(续)</i>	Device Configuration (设备配置) <i>(续)</i>	Translation Parameters (转换参数) <i>(仅适用</i> <i>于 IDE 磁盘)</i>
		用于指定诸如逻辑柱面数、磁头数和每磁道扇区数等参数, BIOS 使用此类参数将来自操作系统或应用程序的磁盘 I/O 请求转换为硬盘驱动器能够接受的术语。逻辑柱面数不能超过 1024,磁头数不能超过 256,每磁道扇区数不能超过 63。只有将驱动器转换模式设置为 User (用户)时,才能显示和更改上述字段。
		Multisector Transfers (多扇区传输) <i>(只适用于 IDE 磁盘)</i>
		指定每个多扇区 PIO 操作所传输的扇区数。 对应的选项 (取决于设备功能)有 Disabled (禁用)、 8 和 16。
	Storage Options (存储选项)	Removable Media Boot (可拆卸介质引导) 启用/禁用从可拆卸介质引导系统的功能。
		Primary IDE Controller (主 IDE 控制器) 用于启用或禁用主 IDE 控制器。只有某些机 型支持此功能。
		BIOS IDE DMA Transfers (BIOS IDE DMA 传输)
		用于控制 BIOS 响应磁盘 I/O 请求的方式。如果选择了 "启用", BIOS 便会通过 DMA数据传输的方式来响应所有的 I/O 请求。如果选择了 "禁用", BIOS 便会通过 PIO 数据传输的方式响应所有的磁盘 I/O 请求。

硬件的具体配置不同,所支持的计算机设置实用程序选项也会有所不同。

标题	选项	说明
Storage (存储) <i>(续)</i>) IDE DPS Self-Test (IDE DPS 自测)	用于在具备执行驱动器保护系统 (Drive Protection System, DPS) 自测功能的 IDE 硬盘 驱动器上执行自测。
		系统上至少得连有一个具备执行 IDE DPS 自测功能的驱动器,才会显示该选项。
	引导顺序	用于指定对连接的外设 (诸如硬盘驱动器、USB 设备或网卡)进行检查,从而确定可引导操作系统映像时所依据的顺序。列表中的每个设备都可以单独作为可引导操作系统源而加以考虑 (或排除在外)。
Security	Setup Password (设置密码)	用于设定和启用设置 (管理员)密码。
(安全保护)		如果设定了设置密码,那么在更改计算机设置实用程序选项、快擦写 ROM,以及对 Windows 中的某些即插即用设置进行更改时,就需要输入该密码。
	System ID (系统标识)	具体设置:
		资产标签 (18 字节的标识符)和物主标签 (80 字节的标识符,在开机自测期间显示)。
		 机箱序列号或通用唯一标识 (Universal Unique Identifier, UUID) 号。只有当前的 机箱序列号无效时才能更新 UUID。(这 些标识号通常是在出厂时设置的,可用作 系统的唯一标识。)
		系统标识项的键盘区域设置 (例如英国或德国)。

⑩ 硬件的具体配置不同,所支持的计算机设置实用程序选项也会有所不同。

计算机设置 (F10) 实用程序 <i>(续)</i>		
标题 选项	说明	
Security Master Boot Record Security (安全保护) Security (主引导记录安全保护)	用于启用或禁用主引导记录 (Master Boot Record, MBR) 安全保护。 如果启用此选项, BIOS 将拒绝对当前可引导磁盘上的 MBR 的所有写入请求。每次接通计算机电源或重新引导计算机时, BIOS 都会将当前可引导磁盘的 MBR 与先前保存的 MBR 进行比较。如果发现了 MBR 中的变化,便会提供以下三个选项供您选择: 保存当前可引导磁盘的 MBR、恢复先前保存的 MBR 或禁用 MBR 安全保护功能。如果已经设定了设置密码,就必须知道该密码。 如果有意更改当前可引导磁盘的格式化或分区方式,应先禁用 MBR 安全保护功能。其些磁盘实用程序(如 FDISK 和 FORMAT)会尝试更新 MBR。如果启用了 MBR 安全保护功能,而 BIOS 又在处理磁盘访问操作,那么对 MBR 的写入请求便会被拒绝,从而导致实用程序报告错误信息。如果启用了 MBR 安全保护,而操作系统又在处理磁盘访问操作,那么在下一次重新引导时, BIOS 便会检测到 MBR 中的变化,并显示 MBR 安全警告信息。	
Save Master Boot Record (保存主引导记录)	保存当前可引导磁盘的主引导记录的备份副本。 只有启用MBR安全保护功能后才会显示此	
硬件的具体配置不同,所支持的计算机设置	项。	

计算机设置 (F10) 实用程序 <i>(续)</i>		
标题	选项	说明
Security (安全保护) <i>(续)</i>	Restore Master Boot Record (恢复主引导记录)	将备份的主引导记录恢复到当前的可引导磁盘中。 只有满足下列所有条件时,才会显示此选项: 已启用 MBR 安全保护功能。 先前已经保存了 MBR 的备份副本。 当前的可引导磁盘就是从中保存 MBR 备份副本时所用的磁盘。
	Device Security (设备安全保护)	启用/禁用 USB 端口。
	Network Service Boot (通过网络引导)	允许/禁止计算机通过安装在网络服务器 (PXE) 上的操作系统进行引导。
@ 硬件的具体	配置不同,所支持的计算机设置	

计算机设置 (F10) 实用程序 <i>(续)</i>		
标题	选项	说明
Advanced* (高级)	Power-On Options (开机选项)	具体设置: • 开机自测模式 (快速引导、全面引导或
*仅适用于高级		每天至每 30 天进行一次全面引导)。
用户。		• POST (开机自测) 信息 (启用/禁用)。
		• F9 提示 (启用/禁用)。启用此功能后将在开机自测期间显示文本 "F9 = Boot Menu (引导菜单)"。如果禁用此功能,便不再显示上述文本。不过,按下 F9 键仍可访问 "Shortcut Boot [Order] Menu (快捷方式引导 [顺序] 菜单)"屏幕。有关详细信息,请参阅 Storage (存储) > Boot Order (引导顺序)。
		• F10 提示 (启用/禁用)。启用此功能后将在开机自测期间显示文本"F10 = Setup (设置)"。如果禁用此功能,便不再显示上述文本。不过,按下F10 键仍可以访问计算机设置实用程序屏幕。
		• F12 提示 (启用/禁用)。启用此功能后将在开机自测期间显示文本 "F12 = Network Service Boot (网络服务引导)"。如果禁用此功能,便不再显示上述文本。不过,按下 F12 键仍可以强制系统尝试从网络进行引导。
硬件的具体配	置不同,所支持的计算机设置等	实用程序选项也会有所不同。

计算机设置 (F10) 实用程序 (续)		
标题	选项	说明
Advanced* (高级) <i>(续)</i>	Power-On Options (开机选项) <i>(续)</i>	具体设置: • POST Delay (开机自测延迟)(以秒为单
* 仅适用于高级 用户。		位)(启用/禁用)。如果启用此功能,就可以在开机自测过程中增添用户指定的延迟。有时某些 PCI 插卡上的硬盘驱动器的转速很慢,就要用到此类延迟功能;由于速度太慢,当开机自测结束时这些驱动器还未能做好引导前的准备工作。开机自测延迟使您有更多的时间来选择 F10 键,以进入计算机设置 (F10) 实用程序。
		 I/O APIC 模式 (启用/禁用)。如果启用 此功能,就可以使 Microsoft Windows 操 作系统在最佳状态下运行。为了使 Microsoft 以外的某些操作系统能够正常 运行,必须禁用此功能。
		• ACPI/USB Buffers @ Top of Memory (ACPI/USB 缓冲区位于内存顶部)(启用/禁用)。如果启用此功能,便会将USB 内存缓冲区置于内存的顶部。这样做的好处是释放一些小于 1 MB 的内存空间,供 ROM 选件使用。但是也有不足之处,如果将 USB 缓冲区置于内存顶部,而系统的 RAM 又不超过 64 MB 时,HIMEM.SYS (一种常用的内存管理程

序)就不能正常地发挥作用。

⑩ 硬件的具体配置不同,所支持的计算机设置实用程序选项也会有所不同。

计算机设置 (F10) 实用程序 (续)		
标题	选项	说明
Advanced* (高级) <i>(续)</i> *仅适用于高级 用户。	Device Options (设备选项)	NIC PXE Option ROM Download (下载网卡的预引导执行环境选项 ROM)(启用/禁用)。BIOS 中包含嵌入式网卡选项 ROM,使得该设备可以通过连接 PXE (预引导执行环境)服务器的网络进行引导。此项功能常用于将公司映像下载到硬盘驱动器上。网卡选项 ROM 占用的内存空间少于 1 MB,通常将此空间称为 "DOS 兼容孔 (DOS Compatibility Hole, DCH)"。该空间是有限的。F10 选项使用户能够禁止下载嵌入式网卡选项 ROM,从而提供更多的 DCH 空间,以供可能需要选项 ROM 空间的其它 PCI 卡使用。默认设置为启用网卡选项 ROM。
② 硬件的具体配置不同,所支持的计算机设置实用程序选项也会有所不同。		

恢复配置设置

如果要恢复配置设置, 就必须在进行恢复之前通过计算机设置 (F10) 实用程序来执行 Save to Diskette (保存到软盘)命令。



建议您将所有修改过的计算机配置设置保存到软盘上,并妥善 保管以备不时之需。

要恢复上述配置,请将保存配置的软盘放入通过诊断适配器连 接的 USB 软盘驱动器中, 然后再通过计算机设置 (F10) 实用程 序来执行 Restore from Diskette (从软盘恢复) 命令。



只有在刀片式 PC 上安装了图形诊断卡选件后,才能使用通过诊 断适配器连接的显示器。

也可以在操作系统中使用系统软件管理器 (SSM) 来执行恢复配 置设置的操作。有关详细信息,请参阅下列网站中的内容: www.hp.com/qo/ssm

对刀片式 PC 的 ROM 进行快擦写

对刀片的 ROM 进行快擦写后, ROMPaq 将覆盖旧的 ROM,并将当前的 ROM 保存为备份。这样一来,您就可以方便地将当前的 ROM 版本切换为备份的 ROM 版本。有了此功能后,即使在快擦写过程中电源出了故障也可以保护先前版本的 ROM。

可以采用以下两种方法来快擦写 ROM:

- 使用 ROMPag 实用程序升级刀片式 PC 的 ROM
- 远程快擦写 ROM

使用 ROMPaq 实用程序升级刀片式 PC 的 ROM

使用刀片式 PC 的 ROMPaq 实用程序,可以升级您的系统 BIOS。



如果系统因 ROM 快擦写错误而进入引导块模式,那么在恢复系统时还可以采取以下步骤。



有关创建可引导钥匙形闪存盘的信息,请参阅下列网站中的内容:

http://wwss1pro.compaq.com/support/reference_library/viewdocument.asp?source=338111.xml&dt=21

要使用 ROMPaq 实用程序,请执行以下操作:

- 1. 将刀片式 PC 的最新版本的系统 BIOS 下载到 USB 钥匙形闪存盘。在下面的网站中可以获得最新的系统 BIOS: www.hp.com
- 2. 关闭刀片的电源。请参阅第 4 章中的 "刀片式 PC 的断电步骤"一节。
- 3. 取出刀片式 PC。请参阅第 4 章中的 "卸下刀片式 PC" 一节。
- 4. 在刀片式 PC 上安装图形诊断卡选件。
- 5. 将刀片式 PC 装入机箱。
- 6. 在刀片式 PC 上连接诊断适配器。

- 7. 将存有下载的系统 BIOS 的 USB 钥匙形闪存盘、键盘、显示器和鼠标连接到诊断适配器上。
- 8. 接通刀片式 PC 的电源, 开始快擦写 ROM。

远程快擦写 ROM

通过远程快擦写 ROM,系统管理员可以安全地远程升级 ROM。 当系统管理员可以远程执行此项操作后,就能够通过网络统一 部署 HP PC 的 ROM 映像,并更好地对其进行控制。此外,还 可以提高工作效率和降低总的拥有成本。

有关远程快擦写 ROM 的详细信息,请参阅下列网站中的内容: www.hp.com/go/ssm

ProLignt BL e-Class 集成管理器

ProLiant BL e-Class 集成管理器是对 ProLiant BL e-Class 机箱和 刀片式 PC 进行集中管理和监视的系统。集成管理器综合了终端 服务器和远程电源控制器的功能,可以安全地通过串行控制台 带外连接至机箱内的所有刀片式 PC,并具备以下所有功能:

- 纯命令行界面 (CLI) 和 Web 接口
 - □ 可以按用户来设置对刀片式 PC 的权限
 - □ 可通过虚拟的电源按钮接通或断开刀片式 PC 的电源
 - □ 可通过 100 多个可编写脚本的命令来实现自动部署和 管理
- 可实施远程管理
 - □ 可以访问刀片式 PC 的串行控制台
 - □ 可以完全控制刀片式 PC 的开机自测 (POST) 和引导过程,其中包括计算机设置 (F10) 实用程序在内
- 可监视硬件的运行状况

集成管理器可以监视和控制机箱风扇、温度传感器、电源以及刀片的状态。

脱机控制台缓冲 (未连接时) 功能和事件记录功能 □ 操作系统控制台记录功能 □ 刀片式 PC 和机箱硬件事件 ■ 安全保护功能 □ 安全 Shell 访问功能 □ 多达 25 位用户的用户管理功能 □ 可对无效的登录尝试生成事件 □ 可在事件日志中记录用户操作 □ 所有协议均可选用,如 Telnet □ 可通过集成管理器的 RS-232 控制台进行带外管理 □ 安全套接字层 (SSL) (Web 接口) □ 客户可以安装 SSL 证书 ■ 提高了可用性 □ 集成管理器是自包含的嵌入式系统,自带处理器、 内存、网卡和快擦写 ROM。 □ 机箱本身也是智能型的,具有容错功能。即便集成管理 器出现故障, 仍可发挥作用。 □ 有了集成管理器,就可以通过代码签名方式来更新联机 固件,从而确保只安装经过认证的软件版本。 ■ 可与 HP Systems Insight Manager 集成 □ HP Systems Insight Manager 将集成管理器视为刀片式 PC的"管理处理器"。 □ 集成管理器的状态反映了刀片式 PC 状态的一个方面。 如果集成管理器性能下降,那么由它管理的所有刀片式 PC 的性能都会下降。 □ HP Systems Insight Manager 可以捕获集成管理器的

□ 用户可以借助于 HP Systems Insight Manager 来启动集

成管理器的 Web 界面。

SNMP 陷阱。

有了集成管理器的 Web 界面,用户就可以通过浏览器对刀片式 PC 和机箱进行全面访问和控制,其中包括以下几项:

- 机箱管理
 - □ 监视风扇、电源和温度
 - □ 正常切断机箱和刀片式 PC 的电源
 - □ 机箱标识(UID)管理
 - □ 与互连交换机选件有关的管理工具和实用程序的界面 与互连交换机选件有关的管理工具和实用程序的详细信息,请参阅 HP ProLiant BL e-Class C-GbE Interconnect Switch User Guide (HP ProLiant BL e-Class C-GbE 互连 交换机用户指南)。
- 刀片式 PC 管理
 - □ 虚拟电源按钮和设备标识 (UID) 按钮
 - □ 远程串行控制台
 - □ 一般运行状况
- 用户管理
 - □ 添加/删除/修改管理员/组/用户
 - □ 为组分配刀片式 PC
 - □ 将访问组的用户分成两个级别

有关详细信息(包括快擦写集成管理器的 ROM 的说明),请参阅随机箱附带的文档光盘上的 HP ProLiant BL e-Class Integrated Administrator User Guide (HP ProLiant BL e-Class 集成管理器用户指南)。

刀片式 PC 的事件信息

事件列表显示了受影响的组件及相关的错误信息。 下表列出了事件类型 (受影响的组件)及相关的错误信息。

刀片式 PC 的事件信息 事件类型 事件信息 刀片式 PC 的环境 系统太热 (X区) 太热* 操作系统 操作系统自动关闭 由于风扇故障致使操作系统自动关闭 由于太热致使操作系统自动关闭 机箱环境 集成管理器已发出警报,其运行状态已改变** 太热 风扇故障 集成管理器已发出警报,其运行状态已改变** ※具体的工作温度范围,请参阅附录 F "规格"。

^{**}有关详细信息,请参阅集成管理器日志。

HP Systems Insight Manager

切记:您既可以使用机箱附带的管理光盘来安装 HP Systems Insight Manager,也可以通过 HP 网站下载 HP Systems Insight Manager。

借助于 HP Systems Insight Manager,用户可以通过单一的控制台对 HP 服务器平台(包括数百个刀片式 PC)的故障、清单以及配置进行深入的管理。您可以使用 HP Systems Insight Manager 查看每个刀片式 PC 和每个刀片式机箱的集成管理器。所监视的系统参数可反映出所有主要的刀片式 PC 和机箱部件的状况。由于能够查看这些部件所发生的事件,因此您可以及时地采取措施。

您可以按照下面章节的说明,从 HP Systems Insight Manager 中查看并打印事件列表。在更换了受影响的组件后,您还可以将严重事件或警告事件标为"已修复"事件。

查看事件列表

要查看搜寻系统的事件列表,请执行以下操作:

- 1. 在 HP Systems Insight Manager 的 **System Lists** (**系统列表**) 窗口中,
 - a. 展开 System List (系统列表)。
 - b. 展开 Systems by Type (按类型划分系统)。
 - c. 选择 All Systems (所有系统)、All Enclosures (所有机箱)或 All Clients (所有客户机),查看刀片式 PC或机箱的列表。
- 2. 在显示的列表上,单击要查看的机箱或客户机。
- 3. 在新显示的页面上单击 Events (事件) 标签。
- 4. 单击某个事件,以查看该事件的详细信息。

打印事件列表

要打印事件列表,请单击事件页面右下角的 **Print (打印)**按 钮。

要打印单个事件的详细信息,请执行以下操作:

- 1. 单击相应的事件。
- 2. 向下滚动页面,然后单击 View Printable Details (查看可打印的详细信息)。
- 3. 打开新页面后,单击浏览器上的 File/Print (文件/打印)。

ProLiant BL e-Class C-GbE 互连交换机管理工具和实用程序

互连交换机可提供多种带外、带内配置和管理功能。互连交换 机中含有即时操作的默认配置。

互连交换机的四个 RJ-45 千兆位以太网上行链路端口,以及集成管理器的管理和串行控制台连接器都能够进行配置和管理。 支持的界面包括:

- 可通过 Web 浏览器访问基于 HTTP 的界面
 - □ 功能齐全的管理界面
 - □ 支持所有常见的 Web 浏览器
 - □ 包括互连交换机的图形表示法
 - □ 可通过千兆位以太网上行链路端口和集成管理器的管理 连接器进行访问
- 控制台通过菜单执行操作,既可以进行本地访问,也可以通过 Telnet 远程访问
 - □ 功能齐全的管理界面
 - □ 可通过集成管理器控制台连接器进行本地访问或通过 Telnet 进行远程访问

- SNMP 代理可以使用具有 MIB 编译器的通用 SNMP 管理器来管理、配置和监视互连交换机
 - □ 支持 SNMP V1 (RFC 1157) 和 RMON V1 (RFC 1757; RMON 四组, 1 统计数字、2 历史记录、3 警告和 9 事件)
 - □ 可通过 SNMP 脚本编写实用程序实现脚本编写功能
 - □ 可通过任意的RJ-45千兆位以太网上行链路端口和集成管理器的管理连接器进行访问

互连交换机还提供了其它的配置和管理功能,其中包括以下几项:

- 可通过 TFTP 服务器配置和恢复互连交换机
 - □ 可通过 TFTP 服务器上载或下载互连交换机配置的副本
 - □ 可用类似的方式配置多台互连交换机,从而实现快速部署
 - □ 可提供备份和恢复功能
- 支持连接器镜像功能,以实现网络诊断 在不同的(镜像)连接器上生成数据副本的镜像,监视互 连交换机连接器上的网络通信量
- 每个千兆位以太网上行链路端口都有链接速度 LED 指示灯 和活动 LED 指示灯
- 在所有的管理界面上都可以使用多级用户名和密码
 - □ 可以恢复丢失的管理级密码
 - □ 可以通过 Telnet 和控制台会话来配置超时时段

管制标准通告

管制标准标识号

出于管制标准认证和识别的需要,我们为此计算机指定了唯一的序列号。序列号以及所有必要的认可标志和信息都可以在产品的标识牌上找到。需要了解该产品的标准信息时,请参考此序列号。请勿将该序列号与产品的商品名或型号混淆。

联邦通信委员会通告

联邦通信委员会 (FCC) 规则和规定第 15 部分制定了射频 (RF) 放射限制,规定了无干扰的射频频谱。许多电子设备(包括计算机),都会在使用过程中放射出 RF 能量,所以都受这些规则的约束。根据这些规则可以将计算机和相关外围设备分成 A和B两类,具体情况则取决于它们的安装位置。A类设备指通常在商业环境中安装使用的设备。B类设备指通常在住宅环境中安装使用的设备(例如个人计算机)。FCC 要求这两类设备都应贴有表明其潜在干扰性的标签,并附带用户使用说明。

设备上的等级标签表明了设备的类别(A或B)。B类设备的标签上标有FCC徽标或FCC标识。A类设备的标签上则没有FCC徽标或FCC标识。确定设备类别后,请参阅下列各章节中的相关声明。

A 类设备

此设备经测试证明符合 FCC 规则第 15 部分中关于 A 类数字设备的限制规定。制定这些限制规定的目的是提供合理的保护,以防止在商业环境中使用该设备时产生有害干扰。此设备会产生、使用并辐射射频能量,如果不按照说明安装和使用,可能会对无线电通信产生有害干扰。在住宅区使用本设备可能产生有害干扰,排除此类干扰所需的费用应由用户自行承担。

B类设备

此设备经测试证明符合 FCC 规则第 15 部分中关于 B 类数字设备的限制规定。制定这些限制规定的目的是提供合理的保护,以防止在居住区内安装此设备而产生有害干扰。此设备会产生、使用并辐射射频能量,如果不按照说明安装和使用,可能会对无线电通信产生有害干扰。但是,这并不能排除安装的个别设备产生干扰的可能性。如果发现此设备对无线电或电视接收产生有害干扰,并且可以通过打开和关闭设备确定干扰确实存在,用户可以采用以下一种或多种方法来排除干扰:

- 调整接收天线的方向或位置
- 增大此设备与接收设备之间的距离
- 将此设备和接收设备连接到不同电路的插座上
- 向代理商或有经验的无线电或电视技术人员咨询以获得帮助

标有 FCC 徽标的产品的遵从声明,仅适用于美国

此设备符合 FCC 规则第 15 部分的规定,其使用应符合以下两个条件: (1) 此设备不会产生有害干扰; (2) 此设备必须能够承受任何干扰,包括可能导致不良操作后果的干扰。

有关本产品的问题,您可以通过电子邮件或电话与我们联系:

- Hewlett-Packard Company
 P. O. Box 692000, Mail Stop 530113
 Houston, Texas 77269-2000
- 1-800-652-6672 (1-800-652-6672) (为不断提高服务质量,可能会进行电话记录或跟踪。)

有关此 FCC 声明的问题,您可以通过电子邮件或电话与我们联系:

- Hewlett-Packard Company
 P. O. Box 692000, Mail Stop 510101
 Houston, Texas 77269-2000
- **281-514-3333**

要识别本产品,请查看产品上的部件号、序列号或型号。

修改

FCC 要求用户了解以下规定:如果用户未经 Hewlett-Packard Company 明确批准擅自变动或改动此设备,将有可能失去操作此设备的权利。

电缆

必须采用带有金属 RFI/EMI 连接器罩的屏蔽电缆连接此设备,以保证符合 FCC 规则和规定。

加拿大通告 (Avis Canadien)

A 类设备

此设备属于A类数字设备,符合加拿大有关引起干扰的设备规定的所有要求。

Cet appareil numérique de la classe A respecte toutes les exigences du Règlement sur le matériel brouilleur du Canada.

B类设备

此设备属于B类数字设备,符合加拿大有关引起干扰的设备规定的所有要求。

Cet appareil numérique de la classe B respecte toutes les exigences du Règlement sur le matériel brouilleur du Canada.

鼠标标准声明

此设备符合 FCC 规则第 15 部分的规定,其使用应符合以下两个条件: (1) 此设备不会产生有害干扰; (2) 此设备必须能够承受任何干扰,包括可能导致不良操作后果的干扰。

欧盟通告

带有 CE 标志的产品符合欧共体委员会颁布的 EMC 规程 (89/336/EEC) 及低电压规程 (73/23/EEC) 要求。

符合这些规程即表示符合以下欧洲标准(括号内为相应的国际标准):

- EN55022 (CISPR 22) 电磁干扰
- EN55024 (IEC61000-4-2, 3, 4, 5, 6, 8, 11) 抗电磁干扰
- EN61000-3-2 (IEC61000-3-2) 电源线谐波
- EN61000-3-3 (IEC61000-3-3) 电源线闪烁
- EN60950 (IEC950) 产品安全性

日本通告

ご使用になっている装置にVCCIマークが付いていましたら、次の説明文をお読み下さい。

この装置は、情報処理装置等電波障害自主規制協議会(VCCI)の基準に基づくクラスB情報技術装置です。この装置は、家庭環境で使用することを目的としていますが、この装置がラジオやテレビジョン受信機に近接して使用されると、受信障害を引き起こすことがあります。 取扱説明書に従って正しい取り扱いをして下さい。

VCCIマークが付いていない場合には、次の点にご注意下さい。

この装置は、情報処理装置等電波障害自主規制協議会(VCCI)の基準に基づくクラスA情報技術装置です この装置を家庭環境で使用すると電波妨害を引き起こすことがあります。この場合には使用者が適切な対策を講ずるよう要求されることがあります。

韩国通告

A 类设备

A급 기기 (업무용 정보통신기기)

이 기기는 업무용으로 전자파적합등록을 한 기기이오니 판매자 또는 사용자는 이 점을 주의하시기 바라며, 만약 잘못판매 또는 구입하였을 때에는 가정용으로 교환하시기 바랍니다.

B类设备

B급 기기 (가정용 정보통신기기)

이 기기는 가정용으로 전자파적합등록을 한 기기로서 주거지역에서는 물론 모든지역에서 사용할 수 있습니다.

台湾通告

警告使用者:

這是甲類的資訊產品,在居住的環境中使用時,可能 會造成射頻干擾,在這種情況下,使用者會被要求採 取某些適當的對策。

激光设备

所有装有激光设备的系统都符合包括 "国际电工委员会 (IEC) 825"在内的安全标准。专就激光而论,该设备符合由政府机构制定的、关于 1 类激光产品的性能标准。在用户可以采用的操作和维护方式下,本产品不会发出有害射线,其光束是完全封闭的。

激光安全性警告



警告:要减少有害辐射泄露的危险,请注意以下事项:

- 不要试图打开激光设备的外壳。设备中没有用户可以自己维修的部件。
- 除此处规定的操作外,不要使用激光设备上的控件或者对激光设备进行调整及其它操作。
- 只有经过授权的维修技术人员才能修理激光设备。

符合 CDRH 规定

美国食品与药品管理局的器械和辐射卫生中心 (CDRH) 于 1976年8月2日实施了关于激光产品的规定。这些规定适用于 1976年8月1日以后生产的激光产品。在美国销售的产品必须符合上述规定。

符合国际规定

所有配备激光设备的系统都符合包括 IEC 825 在内的相关安全标准。

激光产品标签

在 HP 提供的激光设备表面贴有下列标签或同类标记:



此标签表示该产品属于 "1类激光产品"。此标 签贴在产品中所含的激 光设备上。

激光信息

功能	说明
激光类型	半导体 GaAlAs
波长	780 +/- 35 纳米
发散角度	53.5 +/- 0.5 度
输出功率	低于 0.2 mW 或 10,869 W m-2 sr-1
极化方式	圆弧 0.25
数值孔径	0.45 +/- 0.04 英寸

电池更换通告

您的计算机装有二氧化锂锰、五氧化二钒或碱性内置电池(或电池组)。如果电池更换或处理不当,可能会爆炸和造成人身伤害。应由授权的服务提供商使用专为本产品指定的备件进行更换操作。有关更换或妥善处理电池的详细信息,请与授权的经销商或服务提供商联系。



警告:您的计算机内部装有二氧化锂锰、五氧化二钒或碱性电池组。 电池组处理不当可能会引起火灾和灼伤。为避免对身体的伤害:

- 请勿尝试给电池再充电。
- 请勿放置在高于 60°C 的温度下。
- 请勿拆卸、碾压、刺穿电池,使电池外部触点短路,或将其投入火中或水中。
- 只能使用为本产品指定的专用备件进行更换。



电池、电池组和蓄电池不宜与普通生活垃圾一起处理。为了将它们回收或妥当处理,请使用公共收集系统或将它们返还给 HP、HP 授权合作伙伴或代理商。

静电释放

为防止损坏系统,应了解在安装系统或取放部件时需要遵守的防范措施。手指或其它导体所释放的静电可能损坏主板或其它对静电敏感的设备。由静电造成的损坏会缩短上述设备的预期使用时间。

防止静电损坏

为防止静电损坏,请您遵守以下安全防范措施:

- 产品采用防静电包装,以免在运输和存放过程中直接用手接 触产品。
- 在将静电敏感部件运抵不受静电影响的工作站之前,请将它 们放在各自的包装箱中进行保管。
- 先将部件放置在接地表面上,然后再去掉包装。
- 请勿触摸插针、导线或电路。
- 在触摸静电敏感部件或装置时,一定要采取适当的接地措施。

接地方法

有几种接地方法供您选择。在取放或安装静电敏感部件时, 您可以使用以下的一种或多种接地方法:

- 您可以使用腕带,该腕带利用接地线与接地的工作站或计算机机箱相连。腕带必须能够灵活伸缩,并且接地线至少有1兆欧姆±10%的电阻。要达到接地目的,佩戴时请将腕带紧贴皮肤。
- 对于立式工作站,请使用脚跟带、脚趾带或靴带。当您站在导电地板或耗散地板垫上时,请在双脚上系上带子。
- 请使用导电的现场维修工具。
- 配合使用防静电的折叠工作保护垫和便携式现场维修工具 包。

开机自测错误信息

使用开机自测错误信息有助于进行基本的故障诊断和故障排除。 下表列出了刀片式 PC 专用的数字代码和文本信息。



按表中所列顺序执行建议采取的措施。

开机自测错误信息

代码/信息	运行状况 LED 指示灯	可能的原因	建议采取的措施
101-Option ROM Checksum Error (ROM 选件校验和 错误)	红色	刀片主板发生故障。	 清除 CMOS。 快擦写系统的 ROM。 更换主板。
102/103-System Board Failure (主板故障)	红色	刀片主板发生故障。	1. 清除 CMOS。 2. 更换主板。
162-System Options Not Set (未设置系统选项)	琥珀色	CMOS 已清除或刀片的 电池出现故障。	1. 在计算机设置 (F10) 实用 程序中重置系统时间和 日期。 2. 更换刀片的 RTC 电池。
164-Memory Size Error (内存大小错误)	琥珀色	内存配置不正确。	 确保正确安装了 SODIMM。 检查是否安装了正确类型的 SODIMM。 重新安装 SODIMM。 更换 SODIMM。 更换主板。

开机自测错误信息 (续)

代码/信息	运行状况 LED 指示灯	可能的原因	建议采取的措施
201-Memory Error (内存错误)	红色	可能是某个 SODIMM 没有正确固定或者已坏。	1. 确保正确安装了 SODIMM。
			2. 检查是否安装了正确类 型的 SODIMM。
			3. 重新安装 SODIMM。
			4. 更换 SODIMM。
			5. 更换主板。
303-Keyboard Controller Error	琥珀色	键盘控制器出现故障。	1. 关闭刀片后重新连接键 盘。
(键盘控制器错误)			2. 使用另一个正常工作的 键盘。
			3. 更换刀片。
304-Keyboard or System Unit Error	琥珀色	键盘出现故障。	1. 关闭刀片后重新连接键 盘。
(键盘或系统组件 错误)			2. 使用另一个正常工作的 键盘。
			3. 更换刀片。
1720-SMART Hard Drive detects imminent	琥珀色	硬盘驱动器即将出现 故障。	1. 运行驱动器保护系统 (如果适用)。
failure (硬盘驱动器检测到即			2. 应用固件补丁程序 (www.hp.com/support)。
将发生的故障)			 备份硬盘驱动器中的内容并更换该硬盘驱动器。
1780-Disk O Failure (磁盘 O 故障)	琥珀色	硬盘驱动器出现故障。	1. 从计算机设置 (F10) 实用 程序运行 IDE 自测。
			2. 更换硬盘驱动器。
1782-Disk Controller Error	红色	出现硬盘驱动器电路 错误。	1. 从计算机设置 (F10) 实用 程序运行 IDE 自测。
(磁盘控制器错误)			2. 更换硬盘驱动器。
			3. 更换主板。

开机自测错误信息 (续)

代码/信息	运行状况 LED 指示灯	可能的原因	建议采取的措施
1790-Disk 0 Error (磁盘 0 错误)	琥珀色	硬盘驱动器出现故障。	1. 从计算机设置 (F10) 实用 程序运行 IDE 自测。 2. 更换硬盘驱动器。
			3. 更换主板。
1800-Temperature Alert (温度警报)	琥珀色	内部温度超出规定的 范围。	 1. 确保系统风扇正常工作, 并且机箱通风良好。 2. 查看处理器的散热片。 3. 更换主板。
1998-Master Boot Record Backup has been lost (主引导记 录备份已丢失)。按任 意键进入设置实用程 序以更新 MBR 备份。	琥珀色	以前保存的 MBR 备份 已损坏。	运行计算机设置实用程序以 更新 MBR 备份。
Invalid Electronic Serial Number (电子序列号无效)	琥珀色	电子序列号已丢失。	1. 运行计算机设置实用程序。如果数据已加载或不允许更改,请从www.hp.com下载SP5572.EXE(SNZERO.EXE)。 2. 运行计算机设置实用程序,在 Security(安全保护)的 System ID(系统标识)下输入序列号,然后保存更改。

故障排除

本附录提供了HP CCI 解决方案的特定故障排除信息。使用它可以找到有关机箱、刀片式 PC 的启动和操作错误的详细信息。

有关刀片式 PC 和机箱特有的 LED 指示灯和开关的信息,请参 阅附录 E "LED 指示灯和开关"。



警告: 危险高压有可能造成人身伤害或设备损坏。通过检修门可以接触 到危险的高压电路。在常规运行或故障排除期间应锁住该门,或者将系 统安装在访问受控制的地点,只有合格的技术人员可以接触系统。

本附录包含以下主题:

■ 机箱不启动

对于机箱初始启动过程中遇到的大多数常见问题,本附录提供了一些初步指导信息,告诉您应采取什么措施、如何寻求帮助。

■ 机箱诊断步骤

如果在执行了初步的故障排除步骤后机箱仍不启动,请使用本节表中的信息来确定问题的可能原因以及可能的解决方案。

■ 刀片式 PC 不启动

对于初始开机自测过程中遇到的大多数常见问题,本附录提供了一些初步指导信息,告诉您应采取什么措施、如何寻求帮助。每次接通电源时,刀片式 PC 先自动执行此测试,然后才能加载操作系统和开始运行软件应用程序。

■ 刀片式 PC 诊断步骤

如果在执行了初步的故障排除步骤后刀片式 PC 仍不启动,请使用本节表中的信息来确定问题的可能原因以及可能的解决方案。

■ 初始引导后的问题

刀片式 PC 通过开机自测后,您可能还会遇到错误,例如无法加载操作系统。对于刀片式 PC 完成开机自测后遇到的错误,本附录提供了一些初步指导信息,告诉您应采取什么措施、如何寻求帮助。

机箱不启动

对于 ProLiant BL e-Class 机箱初始启动过程中遇到的大多数常见问题,本节提供了系统性的指导信息,告诉您应采取什么措施、如何寻求帮助。如果您遇到特定的刀片式 PC 问题,请参阅本附录中的"刀片式 PC 不启动"一节。

如果机箱不启动:

- 1. 检查机箱的通电顺序是否正常:
 - a. 前面板机箱运行状况 LED 指示灯、后面板风扇运行状况 LED 指示灯、集成管理器运行状况 LED 指示灯以及电源 LED 指示灯变为恒定的绿色。
 - b. 电源风扇和主风扇开启。
- 2. 确保将机箱与无故障的电源插座相连。
- 3. 查看机箱背面每个电源的电源 LED 指示灯,确保电源工作 正常。

有关 ProLiant 机箱电源的信息,请参阅随机箱提供的文档光盘中的 Servers Troubleshooting Guide (服务器故障排除指 南) 中的 "Power Source"(电源)一节。

有关所有机箱 LED 指示灯的位置和功能的信息,请参阅附录 E"LED 指示灯和开关"。

- 4. 查看机箱背面电源的故障 LED 指示灯,确保电源工作正常。
- 5. 查看机箱背面的机箱电源 LED 指示灯,确保机箱已通电。
- 6. 查看机箱后面板上的风扇运行状况 LED 指示灯,确保风扇运行正常。
- 7. 查看机箱前面的机箱运行状况 LED 指示灯是否亮起,确保中心供电线路正在给机箱供电。
- 8. 如果集成管理器反复重新引导,请确保不存在导致机箱自恢复 (Enclosure Self Recovery, ESR) 重新引导的问题。

请参阅随您的机箱提供的文档光盘中的 HP ProLiant BL e-Class Integrated Administrator User Guide (HP ProLiant BL e-Class 集成管理器用户指南)中的以下章节:

- □ "Enclosure Self Recovery" (机箱自恢复)
- □ 有关其它连续重新引导问题,请参阅 "System Short Circuit" (系统短路)
- 9. 按下机箱背面风扇框架上的机箱电源按钮,重新启动机箱。



注意:如果在机箱运行时按下机箱电源按钮,将关闭机箱及所有刀片式 PC。

切记:如果机箱不重新启动,请继续执行本附录中的"表 D-1:机箱诊断步骤"。

10. 确保连接器和组件正确固定。请参阅随机箱提供的文档光盘中的 *Servers Troubleshooting Guide (服务器故障排除指南)*中的 "General Loose Connections" (一般性连接松动问题)一节。

机箱诊断步骤

如果您的机箱不能正常运行,请根据观察到的故障表现形式对 照表 D-1 来确定应执行什么操作。从问题 1 开始,按照表中的 步骤逐步进行,以缩小可能原因的范围并确定应对措施或解决 方案。

根据您对表 D-1 中问题的回答,请接着查看表 D-1 之后的相应的表。该表简要给出了问题的可能原因、有助于进行诊断的选项以及可能的解决方案。

表 D-1: 机箱诊断步骤

问题	回答
问题 1: 两个电源上的电源 LED 指示灯是否为恒定的绿色?	如果是,请继续回答此表中的问题 2。 如果不是,请参阅表 D-2。
问题 2: 两个电源上的故障 LED 指示灯是否都不亮?	如果是,请继续回答此表中的问题 3。 如果不是,请参阅表 D-3。
问题 3: 后面板上的机箱电源 LED 指示灯是否为绿色?	如果是,请继续回答此表中的问题 4。 如果不是,请参阅表 D-4。
问题 4: 机箱前面的机箱运行状况 LED 指示灯是 否亮起?	如果是,请继续回答此表中的问题 5。 如果不是,请参阅表 D-5。
问题 5:本地管理控制台与机箱连接时是否显示信息?	如果是,请利用显示的信息做进一步的诊断。 如果不是,请参阅表 D-6,或继续回答问题 6。
问题 6:集成管理器运行状况 LED 指示灯是否为绿色?	如果是,请继续回答此表中的问题 7。 如果不是,请参阅表 D-7。
问题 7: 风扇运行状况 LED 指示灯是否为绿色?	如果是,并且您仍无法访问本地控制台,请与 HP 或您的授权服务提供商联系以获得部件和 维修服务。 如果不是,请参阅表 D-8。



注意:如果在机箱运行时按下机箱电源按钮,将关闭机箱及所有刀片式 PC。

表 D-2: 两个电源上的电源 LED 指示灯是否为恒定的绿色?

回答	可能的原因	可能的解决方案
不,它们都不亮。	电源没有接通交流电源,或者	请确保所有电源线都与电源相连。
	没有交流电源可用。	请确保将所有电源线与无故障的接地 插座相连。
不,一个为绿色, 另一个不亮。	某个电源没有接通交流电源, 或者没有交流电源可用。	请确保电源线已与电源相连。目前 供电充足,但没有冗余电源,请返回 表 D-1。
		请确保将电源线与无故障的接地插座 相连。目前供电充足,但没有冗余电 源,请返回表 D-1。
不,它们都呈绿色闪烁 状态。	两个电源都处于等待模式。	按下机箱背面冗余风扇框架上的机箱 电源按钮。
		注意 :如果在机箱运行时按下机箱电 源按钮,将关闭机箱及所有刀片式 PC。
		请确保电源上的插针没有损坏。
		请确保电源在电源托架中固定到位。
不,一个为恒定的绿色, 另一个呈绿色闪烁状态。	某个电源处于等待模式。	请确保电源上的插针没有损坏。目前 供电充足,但没有冗余电源;请返回 表 D-1。
		请确保电源在电源托架中固定到位。 目前供电充足,但没有冗余电源; 请返回表 D-1。
是。	如果两个电源 LED 指示灯都为恒定的绿色,请返回表 D-1。	

表 D-3: 两个电源上的故障 LED 指示灯是否都不亮?

回答	可能的原因	可能的解决方案
不,其中一个为琥珀色 或两个都为琥珀色。	电源没有接通交流电源,	请确保所有电源线都与电源相连。
	或者没有交流电源可用。	请确保将所有电源线与无故障的接地插 座相连。
	出现电压过高的情况。	查看电源,确保供电的电压正常。
		请确保电源上的插针没有损坏。
		请确保电源在电源托架中固定到位。
	出现温度过高的情况。	请确保电源风扇叶片旋转没有受到阻碍。
	至少有一个电源风扇出现故 障。	请与 HP 或您的授权服务提供商联系以获 得部件和维修服务。
不,其中一个呈琥珀色 闪烁状态,或两个都呈	由于出现过电流情况,电源 被关闭。	查看电源和中心供电线路连接器是否有 损坏的迹象。
琥珀色闪烁状态。		查看所有其它运行状况 LED 指示灯, 以确定哪个组件可能导致了过电流情况。
		请与 HP 或您的授权服务提供商联系以获 得部件和维修服务。
不,其中一个为琥珀色, 另一个不亮。	某个电源出现电压过高的情 况。	查看电源,确保供电的电压正常。
	某个电源出现温度过高的情 况。	请确保该电源上的插针没有损坏。
		请确保该电源在电源托架中固定到位。
		请确保风扇叶片旋转没有受到阻碍。
	至少有一个电源风扇出现故 障。	您已无法保证系统的充分冷却。请与 HP 或您的授权服务提供商联系以获得部件 和维修服务。
不,其中一个呈琥珀色 闪烁状态,另一个不亮。	由于出现过电流情况,某个 电源被关闭。	查看电源和中心供电线路连接器是否有 损坏的迹象。
		查看其它运行状况 LED 指示灯,以确定 是否别的组件可能导致了过电流情况。
		请与 HP 或您的授权服务提供商联系以获 得部件和维修服务。
是。	如果两个电源上的故障 LED 指示灯都不亮,请返回表 D-1。	



注意:如果在机箱运行时按下机箱电源按钮,将关闭机箱及所有刀片式PC。

表 D-4: 后面板上的机箱电源 LED 指示灯是否为绿色?

回答	可能的原因	可能的解决方案
不,不亮。	风扇背板和电源背板之间的电缆 没有连好。	请确保风扇电缆上的连接器正确固定 并且没有损坏。
	互连托架没有完全插入。	卸下并重新安装互连托架。
	集成管理器模块未正确固定。	请与 HP 或您的授权服务提供商联系
	风扇背板装置出现故障。	以获得部件和维修服务。
	电源背板上的连接器损坏。	-
	电源背板出现故障。	_
不,呈琥珀色。	机箱处于等待模式。	按下机箱背面风扇框架上的机箱电源 按钮。
		注意 :如果在机箱运行时按下机箱电源按钮,将关闭机箱及所有刀片式PC。
是,呈绿色。	如果机箱电源 LED 指示灯为绿色,	请返回表 D-1。

表 D-5: 机箱前面的机箱运行状况 LED 指示灯是否亮起?

回答	可能的原因	可能的解决方案
不,不亮。	机箱状态电缆与中心供电线路或 机箱状态装置的连接断开。	将机箱状态电缆连接好。
	机箱状态装置或中心供电线路工 作不正常。	请与 HP 或您的授权服务提供商联系 以获得部件和维修服务。
是,呈琥珀色。	某个系统组件性能下降,但系统 仍可以工作。	查看本地或远程控制台的错误信息。 转至表 D-6。
		查看系统风扇。转至表 D-8。
		请与 HP 或您的授权服务提供商联系 以获得部件和维修服务。
是,呈红色。	某个系统组件出现严重故障。	查看本地或远程控制台的错误信息。 转至表 D-6。
		查看系统风扇。转至表 D-8。
		请与 HP 或您的授权服务提供商联系 以获得部件和维修服务。
是,呈绿色。	集成管理器未检测到任何组件性 能下降或出现故障。	查看本地或远程控制台的错误信息。 转至表 D-6。
		请与 HP 或您的授权服务提供商联系 以获得部件和维修服务。

表 D-6: 本地管理控制台与机箱连接时是否显示信息?

回答	可能的原因	可能的解决方案
不。	本地管理控制台可能未正确连 接。	请确保将本地管理控制台电缆连接 好。
	集成管理器模块出现故障。	转至表 D-7。
	集成管理器固件可能已损坏。	如果执行这些步骤不能解决该问题, 请与 HP 或您的授权服务提供商联系 以获得帮助。
是。	可以结合视频信息进行诊断。查看开机自测过程和系统事件日志以确定下一步操作。有关各个开机自测错误信息的完整说明,请参阅附录 C "开机自测错误信息"。	

表 D-7:集成管理器运行状况 LED 指示灯是否为绿色?

回答	可能的原因	可能的解决方案
不,不亮。	集成管理器正在引导。	如果机箱已通电,请等待集成管理器引导,这个过程需要约 1 分钟。如果集成管理器运行状况 LED 指示灯仍不亮,请与 HP 或您的授权服务提供商联系以获得部件和维修服务。
不,呈琥珀色。	软件检测到集成管理器中存在需	按集成管理器上的重置按钮。
	要引起注意的情况。	查看系统风扇。转至表 D-8。
		请与 HP 或您的授权服务提供商联系 以获得部件和维修服务。
不,呈红色。	集成管理器模块上的传感器检测 到温度过高的情况。	请确保室内满足 HP ProLiant BL e-Class System Overview and Planning (HP ProLiant BL e-Class 系 统概述和规划) 白皮书中所述的温度 和通风要求。
		请确保系统风扇工作正常。转至 表 D-8。
是,呈绿色。	集成管理器控制台连接器或集成 管理器管理连接器未正确连接。	如果您的某个串行设备与集成管理器相连,请确保该设备用数据连接线(而不是直通电缆)进行连接。请参阅第4章"HP CCI 解决方案的安装与布线方式"中的数据连接线引线表。
		请确保集成管理器控制台连接器或集 成管理器管理连接器固定好。
		有关故障排除的详细信息,请参阅 HP ProLiant BL e-Class Integrated Administrator User Guide (HP ProLiant BL e-Class 集成管理器用户 指南)。

表 D-8: 风扇运行状况 LED 指示灯是否为绿色?

回答	可能的原因	可能的解决方案
不,不亮。	风扇电缆或连接器未正确连接。	请确保风扇电缆上的连接器正确固定 并且没有损坏。
	集成管理器模块未正确固定。	请与 HP 或您的授权服务提供商联系 以获得部件和维修服务。
不,呈红色。	至少两个风扇出现故障或未正确 固定。您已无法保证系统的充分 冷却。	打开风扇框架,查看哪些 LED 指示灯 呈琥珀色,以确定出现故障的风扇。 更换所有出现故障的风扇。
		请与 HP 或您的授权服务提供商联系 以获得部件和维修服务。
不,呈琥珀色。	至少有一个冗余风扇出现故障。 您的系统仍可以充分冷却,但不 再有冗余风扇。	请与 HP 或您的授权服务提供商联系 以获得部件和维修服务。
是,呈绿色。	所有风扇工作正常。	查看本地或远程控制台的错误信息。 转至表 D-6。
		如果执行这些步骤不能确定问题所 在,请与 HP 或您的授权服务提供商 联系以获得帮助。

刀片式 PC 不启动

对于刀片式 PC 初始开机自测过程中遇到的大多数常见问题,本节提供了系统性的指导信息,告诉您应采取什么措施、如何寻求帮助。每次接通电源时,刀片式 PC 必须先完成此测试,然后才能加载操作系统和开始运行软件应用程序。

如果若干刀片式 PC 遇到了相同的问题,则可能是机箱的问题。请参阅本附录中的"机箱不启动"一节。

如果刀片式 PC 不启动:

1. 如果刀片式 PC 反复重新引导,请确保不存在导致自动系统恢复 2 (Automatic System Recovery-2, ASR-2) 重新引导的问题。

您可以运行 ASR-2 重新引导刀片式 PC。

请参阅随机箱提供的*文档* 光盘中的 Servers Troubleshooting Guide (服务器故障排除指南)中的以下章节:

- □ "Automatic System Recovery-2" (自动系统恢复 2)
- □ 有关其它连续重新引导问题,请参阅 "System Short Circuit" (系统短路)
- 2. 重新安装刀片式 PC。

切记:如果刀片式 PC 不重新启动,请继续执行本附录中的"表 D-9:刀片式 PC 诊断步骤"。

3. 检查刀片式 PC 的通电顺序是否正常:

查看服务器刀片的运行状况 LED 指示灯是否变为恒定的绿色。有关服务器刀片运行状况 LED 指示灯的位置和功能,请参阅附录 E "LED 指示灯和开关"中的 "刀片式 PC 和诊断适配器 LED 指示灯"一节。

- 4. 查看显示器 (通过诊断适配器安装在刀片式 PC 上) 中的以 下信息,确保您的刀片式 PC 满足最低硬件要求并且是通过 正常操作加电:
 - □ HP 徽标
 - □ 内存测试
 - □ ROM 信息
 - □ 版权信息
 - □ 处理器初始化
 - □ PXE 初始化
 - □ 操作系统初始化



使用通过诊断适配器安装的显示器之前,必须在刀片式 PC 上安 装图形诊断卡选件。

如果刀片式 PC 完成了开机自测并且试图加载操作系统,请转至 本附录中的"初始引导后的问题"一节。

刀片式 PC 诊断步骤

如果刀片式 PC 不启动,或已加电但无法完成开机自测,请回答表 D-9 中的问题,以根据观察到的故障表现形式确定应执行什么操作。

根据您对表 D-9 中问题的回答,请接着查看表 D-9 之后的相应的表。该表简要给出了问题的可能原因、有助于进行诊断的选项以及可能的解决方案。

表 D-9: 刀片式 PC 诊断步骤

问题	操作
问题 1: 刀片式 PC 上的电源 LED 指示灯是否呈绿色?	如果是,请继续回答此表中的问题 2。 如果不是,请参阅表 D-10。
问题 2: 刀片式 PC 上的运行状况 LED 指示灯是 否呈绿色?	如果是,请继续回答此表中的问题 3。 如果不是,请参阅表 D-11。
问题 3: 刀片式 PC 上的 NIC 1 或 NIC 2 LED 指示灯是否亮起?	如果是,请继续回答此表中的问题 4。 如果不是,请参阅表 D-12。
问题 4:显示器通过诊断适配器连接刀片式 PC时是否显示信息?	如果是,请利用开机自测信息做进一步的诊断, 或转至表 D-14。 如果不是,请参阅表 D-13。

表 D-10: 刀片式 PC 上的电源 LED 指示灯是否呈绿色?

回答	可能的原因	可能的解决方案
不,不亮。	刀片式 PC 未正确固定。	卸下刀片式 PC 并重新安装。
	刀片式 PC 或刀片式 PC 托架未 正常工作。	确定是刀片式 PC 还是机箱存在问题:
		 将刀片式 PC 从机箱中卸下, 然后将其插入另一个托架中。 如果刀片式 PC 上的电源 LED 指 示灯亮起并且呈绿色,说明原 先的托架存在问题。
		 如果刀片式 PC 上的电源 LED 指示灯不亮,请将另一个刀片式 PC 插入原先的托架中。如果新的刀片式 PC 上的电源 LED 指示灯亮起,说明原先的刀片式 PC 可能出现故障。
		请与 HP 或您的授权服务提供商 联系以更换部件和获得维修服 务。
不,呈琥珀色。	刀片式 PC 处于就绪状态,但不加电。	按下刀片式 PC 上的电源按钮。如果 刀片式 PC 未加电,请查看集成管理 器以了解托架状态和信息。
	刀片式 PC 出现故障。	更换刀片式 PC。请与 HP 或您的授权 服务提供商联系以更换部件和获得维 修服务。
是。	如果刀片式 PC 上的电源 LED 指示灯呈绿色,请转至表 D-11。	

表 D-11: 刀片式 PC 上的运行状况 LED 指示灯是否呈绿色?

回答	可能的原因	可能的解决方案
不,不亮。	刀片式 PC 已关闭。	按下刀片式 PC 上的电源按钮。
	机箱电源出现故障或刀片的主 板电源电路出现故障。	查看机箱电源是否出现故障。如果机箱 报告运行状况良好,请尝试将刀片插入 另一个托架中。如果刀片出现故障,则 更换主板。
不,呈琥珀色。	ROM 升级出现错误 (校验和错误)并且刀片耗尽了恢复ROM。	重新快擦写 ROM。如果错误仍然存在, 说明 ROM 快擦写映像可能已损坏。请 下载或使用另一个 ROM 映像。
不,呈恒定的红色。	VRM 出现故障 (机箱将此情 况报告为 VRM 故障)。	更换主板。
不,呈红色闪烁状态两 次,每秒一次,然后暂停 两秒。	激活了处理器的热保护功能。	请确保系统风扇正常工作 (参阅 表 D-8),并且机箱通风良好。之后, 请查看处理器散热片。如果采取纠正 措施后问题仍然存在,请更换主板。
不,呈红色闪烁状态三 次,每秒一次,然后暂停 两秒。	CPU 出现故障。	更换主板。
不,呈红色闪烁状态四 次,每秒一次,然后暂停 两秒。	刀片的机箱电源连接器出现故 障或机箱电源出现故障。	将刀片移至另一个托架,查看该刀片是 否正常工作。如果正常,则说明机箱背 板有问题。请与 HP 或您的授权服务提 供商联系以更换部件和获得维修服务。
	主板 (热交换电路)出现故障。	如果上述解决方案仍不能解决问题, 请更换主板。
不,呈红色闪烁状态五 次,每秒一次,然后暂停 两秒。	SODIMM 可能未正确固定, SODIMM 已损坏,或刀片主 板已损坏。	查看是否插入了内存。如果是,请重新 安装内存并重新引导。如果问题仍然存 在,请更换内存。如果更换新内存后问 题仍然存在,请更换主板。
不,呈红色闪烁状态六 次,每秒一次,然后暂停 两秒。	图形诊断卡选件或刀片主板出 现故障。	更换图形诊断卡选件。如果问题仍然存 在,请更换主板。
不,呈红色闪烁状态七 次,每秒一次,然后暂停 两秒。	刀片主板出现故障。	更换主板。
 是,呈绿色。		:D 指示灯呈绿色,请转至表 D-12。

表 D-12: 刀片式 PC 上的 NIC 1 或 NIC 2 LED 指示灯是否亮起?

回答	可能的原因	可能的解决方案
不。	NIC 未连接到活动的网络连接 器。	将 NIC 连接到活动的网络连接器。 转至表 D-13。
是,呈绿色闪烁状态。	连接器工作正常,链接处于活动状态,并且正在传输数据。转至 表 D-13。	
是,呈绿色。	连接器工作正常,并且链接处于活	动状态。转至表 D-13。

表 D-13:显示器通过诊断适配器连接刀片式 PC 时是否显示信息?

回答	可能的原因	可能的解决方案
否	显示器可能没有通电。	请确保接好了显示器电源线,并且按 下了显示器电源按钮。
	视频系统可能连接不正确。	请确保视频系统与诊断适配器连接 好。
	诊断适配器可能未牢固连接到刀 片式 PC。	拧紧螺钉,将诊断适配器与刀片式 PC 连接好。
	图形诊断卡选件可能未固定好或 未安装。	安装或重新固定图形诊断卡选件。
	非易失性 RAM (CMOS) 可能损坏。	清除 CMOS。有关清除 CMOS 的指导信息,请参阅附录 E "LED 指示灯和开关"。
	系统 ROM 可能损坏。	请与 HP 或您的授权服务提供商联系 以获得帮助。
是	可以结合视频信息进行诊断。观察开机自测过程和错误信息以确定下一步操作。有关各个开机自测错误信息的完整说明,请参阅附录 C "开机自测错误信息"。	

初始引导后的问题

表 D-14: 初始引导后的问题

刀片式 PC 通过开机自测后,您可能还会遇到问题,例如无法加载操作系统。请参阅表 D-14 解决初始引导后出现的刀片式 PC 安装问题。

查看错误信息,确定硬盘驱动器是否

请与 HP 或您的授权服务提供商联系 以更换部件和获得维修服务。

查看错误信息,确定操作系统映像是

出现故障。

否已损坏。

重新安装操作系统。

问题	可能的原因	可能的解决方案
无法安装操作系统。	操作系统。 无法访问网络。	请确保刀片式 PC 前面的 NIC 链接 LED 指示灯呈恒定绿色或呈绿色闪烁 状态。如果不是,请查看系统背面的 网络连接情况。
	无法访问 PXE 桌面。	请确保通过 NIC 1 (默认情况下支持 PXE)连接网络,并且链接 LED 呈恒 定绿色或呈绿色闪烁状态。
—————————————————————————————————————	IPL 引导顺序不正确。	进入计算机设置实用程序,更改 IPL 设备引导顺序。

硬盘驱动器出现故障。

操作系统映像已损坏。

您可以访问以下网站,查看有关服务和支持升级的信息: www.hp.com/go/bizsupport

LED 指示灯和开关

LED 指示灯

HP CCI 解决方案的 LED 指示灯分布如下:

- 机箱前面板 LED 指示灯
- 机箱后面板 LED 指示灯 (带有互连交换机)
- 机箱后面板 LED 指示灯 (带有 RJ-45 配线架)
- 风扇运行状况 LED 指示灯
- 刀片式 PC 和诊断适配器 LED 指示灯

机箱前面板 LED 指示灯

使用以下图表来确定 ProLiant BL e-Class 刀片机箱前面板上的机箱状态 LED 指示灯的位置和功能:



机箱前面板 LED 指示灯

机箱前	机箱前面板 LED 指示灯			
编号	LED 指示灯	状态	说明	
0	机箱组件标识	不亮	 关	
	(UID)	蓝色	组件标识	
0	机箱运行状况	不亮	机箱已关闭并且一切正常	
		绿色	机箱已开启并且运行状况良 好	
		琥珀色	机箱性能下降: 冗余组件出 现故障	
		红色	机箱出现严重问题:需要立即加以解决,机箱有可能停 止运行	

机箱后面板 LED 指示灯

使用以下图表来确定 ProLiant BL e-Class 刀片机箱后面板上的机箱状态 LED 指示灯的位置和功能。机箱后面板 LED 指示灯提供以下信息:


- 机箱状态
- 电源状态
- 集成管理器状态

带有互连交换机时的机箱后面板 LED 指示灯

ProLiant BL e-Class C-GbE 互连交换机 LED 指示灯提供以下信息:

- 互连交换机运行状况
- 连接器速度
- 链路/活动

安装互连交换机时,使用以下图表来确定后面板上的 LED 指示灯的位置和功能:



带有互连交换机时的后面板 LED 指示灯

后面板 LED 指示灯 (带有互连交换机)

编号	LED 指示灯	状态	说明
0	电源	不亮	系统没有加电
	电源	呈绿色闪烁 状态	等待模式,接通交流电源
		绿色	系统电源已接通
2	电源故障	不亮	电源正常
		琥珀色	没有交流电源可用或电压过 高,或者温度过高
		呈琥珀色闪 烁状态	电流限制
6	机箱电源	不亮	机箱没有通电

琥珀色

绿色

机箱已关闭,接通电源,


处于休眠模式

机箱电源已接通

后面板	后面板 LED 指示灯 (带有互连交换机) <i>(续)</i>			
编号	LED 指示灯	状态	说明	
4	风扇运行状况	不亮	机箱已关闭,风扇运行状况 良好	
		绿色	机箱已开启,风扇运行状况 良好	
		琥珀色	风扇子系统性能下降	
		红色	风扇子系统出现严重问题	
6	机箱 UID	不亮	关	
		蓝色	组件标识	
6	集成管理器运 行状况	不亮	机箱已关闭,集成管理器运 行状况良好	
		绿色	机箱已开启,集成管理器运 行状况良好	
		琥珀色	集成管理器出现严重问题	
•	互连交换机运	绿色	互连交换机运行状况良好	
	行状况	黄色	互连交换机运行性能下降	
		红色	互连交换机运行出现严重问 题	
		不亮	交换机正在引导/没有加电	
8	保留			
9	链接/活动	绿色	有网络链接	
		呈绿色闪烁 状态	网络处于活动状态	
		黄色	端口被禁用	
		不亮	无网络链接	
•	连接器速度	绿色	1000	
		黄色	100	
		不亮	10	

机箱后面板 LED 指示灯 (带有 RJ-45 配线架)

RJ-45 配线架 LED 指示灯提供了机箱中安装的每台刀片式 PC 的每块网卡的状态信息。安装 RJ-45 配线架时,使用以下图表来确定后面板上的 LED 指示灯的位置和功能。



后面板 LED 指示灯 (带有 RJ-45 配线架)

后面板	后面板 LED 指示灯 (带有 RJ-45 配线架)			
编号	LED 指示灯	状态	说明	
0	电源	不亮	系统没有加电	
	电源	呈绿色闪烁 状态	等待模式,接通交流电源	
		绿色	系统电源已接通	
2	电源故障	不亮	电源正常	
		琥珀色	没有交流电源可用或电压过 高,或者温度过高	
		呈琥珀色闪 烁状态	电流限制	

6

0

7

机箱 UID

RJ-45 链路

集成管理器

运行状况

活动

后面板▮	后面板 LED 指示灯 (带有 RJ-45 配线架)(续)		
编号	LED 指示灯	状态	说明
•	机箱电源	不亮	机箱没有通电
		琥珀色	机箱已关闭,接通电源, 处于休眠模式
		绿色	机箱电源已接通
4	风扇运行 状况	不亮	机箱已关闭,风扇运行状况 良好
		绿色	机箱已开启,风扇运行状况 良好
		琥珀色	风扇子系统性能下降
		红色	风扇子系统出现严重问题

关

组件标识

有网络链接

无网络链接

行状况良好

行状况良好

网络处于活动状态

机箱已关闭,集成管理器运

机箱已开启,集成管理器运

集成管理器出现严重问题

不亮

蓝色

亮起

不亮

闪烁

不亮

绿色

琥珀色

风扇运行状况 LED 指示灯

使用以下图表来确定风扇运行状况 LED 指示灯的位置和功能:




热插拔风扇运行状况 LED 指示灯

热插拔风	热插拔风扇运行状况 LED 指示灯			
编号	LED 指示灯	状态		
0	风扇 1			
2	风扇 2			
8	风扇 3	琥珀色 = 故障		
4	风扇 4			

刀片式 PC 和诊断适配器 LED 指示灯

刀片式 PC 和诊断适配器 LED 指示灯具有相同的方向和功能。使用以下图表来确定 LED 指示灯的位置和功能:



刀片式 PC LED 指示灯



诊断适配器 LED 指示灯

刀片式 PC 和诊断适配器 LED 指示灯

编号	LED 指示灯	状态	说明
0	组件标识	不亮	关
		蓝色	刀片式 PC 的标识
		蓝色 (闪烁)	正在接受远程访问
0	运行状况	不亮	刀片式 PC 已关闭
		绿色	刀片式 PC 已开启并且运行状 况良好
		琥珀色	刀片式 PC 性能下降,或被集 成管理器禁止加电
		红色	刀片式 PC 出现严重问题
		红色 (闪烁)	刀片式 PC 出现严重问题 (请参阅附录 D "故障排除" 中的表 D-11)
•	网卡 1	不亮	无连接
		绿色	已连接到网络
		呈绿色闪烁 状态	已连接网络并且链接处于活 动状态
4	网卡 2	不亮	无连接
		绿色	已连接到网络
		呈绿色闪烁 状态	已连接网络并且链接处于活 动状态
6	驱动器活动	不亮	无驱动器活动
		呈绿色闪烁 状态	有驱动器活动
6	电源	不亮	机箱或刀片式 PC 未接通交流 电源
		琥珀色	机箱已开启并且运行状况良 好
		绿色	刀片式 PC 电源已接通
-			

开关

HP CCI 解决方案的开关分布如下:

- 前面板
- 后面板

前面板

使用以下图表来确定机箱和刀片式 PC 的前面板上的开关的位置和功能:




机箱前面板和刀片式 PC 按钮

机箱前面板按钮

编号	说明	功能
0	刀片式 PC UID 按钮	激活 UID LED 指示灯以方便刀片式 PC 的 识别
2	机箱 UID 按钮	激活 UID LED 指示灯以方便机箱的识别
8	刀片式 PC 电源 按钮	接通或断开刀片式 PC 的电源,按住此按钮 四秒钟可以紧急关机

后面板

使用以下图表来确定机箱后面板上的按钮位置和功能:



机箱后面板按钮

机箱后面板按钮

编号	说明	打开/关闭功能
0	机箱 UID 按钮	激活 UID LED 指示灯以方便机箱的识别
0	机箱电源按钮	接通或断开机箱和所有刀片式 PC 的电源
8	集成管理器重置 按钮	重新启动集成管理器



机箱电源按钮和 UID 按钮是凹进的。要按这些按钮,最好使用非金属工具,例如铅笔。

CMOS

按住刀片式 PC 主板上的 CMOS 按钮 (带有 SW50 标签)两秒 钟可以清除 CMOS。

规格

本附录提供了以下 HP CCI 解决方案组件的操作和性能规格:

- 刀片机箱
- 刀片式 PC
- 热插拔电源

刀片机箱

尺寸		
高度	13.34 厘米	5.25 英寸
厚度	68.58 厘米	27 英寸
宽度	48.26 厘米	19 英寸
含互连托架的重量		
无刀片式 PC	26.76 千克	59 磅
含 20 个刀片式 PC	46.7 千克	103 磅
输入要求		
额定输入电压	100-127 VAC	200-240 VAC
额定输入频率	47-63 赫兹	
额定输入电流	8.5A,120 VAC	4.3A,240 VAC
额定输入功率	1000 瓦	
BTU/小时	3416	
温度范围		
工作时 (参见注释)	10°到 35°C	50° 到 95°F
非工作时 (参见注释)	-30°到 60°C	-22°到 140°F
相对湿度 (无冷凝)		
工作时 (参见注释)	10% 到 90%	
非工作时 (参见注释)	5% 到 95%	



最大湿度为 95%,它基于最高温度 45° C 的情况下。存放时的最 小压强为 70 千帕。

刀片式 PC

刀片式 PC 操作和性能规格			
尺寸			
高度	11.94 厘米	4.7 英寸	
	39.37 厘米	15.5 英寸	
宽度	2.03 厘米	0.8 英寸	
重量 (最大)	1.0 千克	2.2 磅	
温度范围			
工作时 (参见注释)	10°到 35°C	50°到 95°F	
非工作时 (参见注释):	-30°到 60°C	-22° 到 140°F	
相对湿度 (无冷凝)			
工作时 (参见注释)	10% 到 90%		
非工作时 (参见注释):	5% 到 95%		
○ 工作温度为海拔每增加 1()00 英尺降低 1°C。7	S受阳光直射。 存放	



工作温度为海拔每增加 1000 英尺降低 1°C。不受阳光直射。存放最大湿度为 95%,它基于最高温度 45°C 的情况下。存放时的最 小压强为 70 千帕。

热插拔电源

尺寸		
高度	9.14 厘米	3.579 英寸
厚度	28.45 厘米	10.24 英寸
宽度	11.43 厘米	4.47 英寸
重量	2.95 千克	6.5 磅
输入电压规格		
额定输入电压	100-127 VAC	200-240 VAC
频率范围	47-63 赫兹	
额定输入功率	1000 瓦	
额定输入电流	8.5 A,120 VAC	4.3 A, 240 VAC
最大峰值功率	1167 瓦	
输出电压规格		
额定输出电压		5.05 V、 3.33 V、 12.1 V和 5 V
额定输出功率		600 瓦
额定输出电流		5.01 V - 0.5 A ~ 34 A 3.33 V - 0.5 A ~ 36 A 12.1 V - 0.5 A ~ 38 A 5 V - 0.2 A ~ 8 A
最大峰值功率		700 瓦
环境温度范围		
工作时	10°到 35°C	50°到 95°F
非工作时	-30°到 60°C	-22° 到 140°F
相对湿度 (无冷凝)		
工作时	10% 到 90%	10% 到 90%
非工作时	5% 到 95%	5% 到 95%

热插拔电源操作和性能规格	(续)	
电介质耐压性		
输入到输出		最低 2000 VAC
————————— 输入到接地		最低 1500 VAC



最大湿度为 95%,它基于最高温度 45°C 的情况下。存放时的最 小压强为 70 千帕。

刀片式 PC 电池

每个刀片式 PC 的内存设备都需要电池以保留存储的信息。


刀片式 PC 的电池更换

如果您的刀片式 PC 不再自动显示正确的日期和时间,则可能需要更换为实时时钟供电的电池。正常使用情况下,电池的使用寿命通常为 5 至 10 年。应使用 HP 200-mAh, 3V 锂更换电池(备件部件号 166899-001)。

要安装新电池,请执行以下步骤:

- 1. 切断刀片式 PC 的电源。请参阅第 4 章 "HP CCI 解决方案 的安装与布线方式"中的"刀片式 PC 的断电步骤"一节。
- 2. 从机箱中卸下刀片式 PC。请参阅第 4 章 "HP CCI 解决方案 的安装与布线方式"中的"卸下刀片式 PC"一节。

- 3. 找到刀片式 PC 中的电池座。
- 4. 卸下现有的电池。




找到并卸下刀片式PC上的电池



警告:请参阅附录 A "管制标准通告"中的"电池更换通告"一节以妥善处理旧电池。

5. 安装新电池。



安装新电池

- 6. 将刀片式 PC 装入机箱。请参阅第 4 章 "HP CCI 解决方案 的安装与布线方式"中的"刀片式 PC 的安装步骤"一节。
- 7. 接通刀片式 PC 的电源。请参阅第 4 章 "HP CCI 解决方案 的安装与布线方式"中的"HP CCI 解决方案的通电步骤"一节。
- 8. 运行计算机设置 (F10) 实用程序, 重新配置使用新电池的刀片式 PC。请参阅第 5 章 "部署和管理"中的"计算机设置 (F10) 实用程序"一节。

RJ-45 配线架 E-5 Altiris 部署解决方案 5-2 RJ-45 配线架活动 E-6 A 类设备 刀片式 PC E-8, E-9 FCC 标准声明 A-1 刀片式 PC UID E-9 加拿大标准声明 A-3 刀片式 PC 网络活动 2-6 **BIOS** 刀片式 PC 运行状况 2-4, 2-6, E-9 请参阅系统 ROM 电源 E-3, E-5, E-9 B类设备 风扇运行状况 2-4, D-2, E-4, E-6 FCC 标准声明 A-2 故障 E-3, E-5 加拿大标准声明 A-3 **ESR** 互连交换机 E-2 请参见机箱自恢复 (Enclosure Self 互连交换机运行状况 E-4 Recovery, ESR) 机箱 UID E-2, E-4, E-6 机箱电源 E-3, E-6 FCC (联邦通信委员会) 机箱后面板 E-2 A 类设备,标准通告 A-1 B 类设备,标准通告 A-2 机箱前面板 E-1 机箱运行状况 2-4, D-2, E-2 通告 A-1 集成管理器 D-2 修改 A-3 集成管理器运行状况 E-4, E-6 遵从声明 A-2 连接器速度 E-4 **HP Systems Insight Manager** 内部风扇运行状况 2-4 刀片式 PC 配置 2-9 事件列表 5-19 热插拔电源 2-4. D-2 热插拔风扇运行状况 E-7 说明 5-19 IML. 网卡 1 E-9 网卡 2 E-9 参见集成管理日志 (Integrated 网络 E-4 Management Log, IML) 系统运行状况 2-4 硬盘驱动器活动 2-6, E-9 诊断适配器 E-8, E-9 组件标识 2-6

字母

LED 指示灯

PXE 连接 4-15, 5-2, 5-13, D-18 RJ-45 插座符号 1-2 插座警告 1-2 连接器位置 4-13 RJ-45 配线架 3-7 LED 指示灯 E-5 功能 2-3 连接器 4-14	按钮 刀片式 PC UID E-10 刀片式 PC 电源 E-10 后面板 E-11 机箱 UID E-10, E-11 机箱电源 E-11 集成管理器重置 E-11 前面板 E-10
足按前 4-14 ROM	В
<i>请参阅</i> 系统 ROM ROMPaq 实用程序 2-7, 2-9 SODIMM 安装 4-25 插槽销,位置 4-25 <i>另请参阅</i> 内存 卸下 4-26 支持的 2-6 Telco 机架,稳定性 3-2 USB 支持 2-7 ▲	帮助 HP 网站 1-4 安装服务 3-7 技术支持电话号码 1-4 其它资源 1-4 部署 Altiris 部署解决方案 5-2 不支持 USB 软盘驱动器 3-4 其它方法 3-4, 5-2 选项 5-2 准备 3-4 资源 3-5
安全信息 1–1	C
安装 SODIMM 4-25 刀片式 PC 4-18 电池 G-1 互连托架 4-2	操作系统 5-4 错误信息 刀片式 PC 事件信息 5-18 开机自测 C-1
机架导轨 3-6, 4-7	大容量存储器
机箱 4-12 热插拔电源 4-4 图形诊断卡 4-28 诊断适配器 4-28 指旋螺钉 4-10 安装服务 3-7	人吞里仔帽爺 参见硬盘驱动器 刀片式 PC LED 指示灯 2-4, 2-6, E-8, E-9 UID 按钮 E-10 安装 4-18
安装规划 3-1	尺寸 F-3
	电源按钮 E-10 断电 4-22 附带物品 3-6

功能 2–5	电压
故障排除 D-12	额定输出 F-4
规格 F-3	额定输入 F-2, F-4
计算机设置 (F10) 实用程序 5-4	电源
紧急关机 4-23	额定输出 F-4
事件信息 5-18	额定输入 F-2, F-4
通电 4-22	警告 1–2, 1–4
图解 2-5	电源 LED 指示灯 2-6, E-3, E-5, E-9
卸下 4-24	电源按钮 E-10, E-11
诊断步骤 D-14	电源符号 1-2
诊断端口 2-7	电源线,连接 4-15
刀片式 PC 挡板	断电
安装 3–5	刀片式 PC 4–22
卸下 4-18	机箱 4-23
电池	F
安装 G-1	F
部件号 G-1	风扇
处理或回收 A-7	参见 热插拔风扇
更换 G-1	符号
更换警告 A-7	设备上 1-1
	在文本中 1-3
更换通告 A-7	服务和技术支持 1-4, D-18
规格 G-1	附带物品,机架安装硬件 3-5
使用寿命 G-1	
电话符号 1-2	G
电击	感叹号
符号 1-2	设备上 1-1
警告 1-2	在文本中 1-3
电缆和布线	高温表面
FCC 标准声明 A-3	符号 1-2
互连交换机 4-15	警告 1-2
捆绑 4–16	功能
数据传输线 4-17	ROM 2-7
网卡 4-15	刀片式 PC 2-5
电流	机架导轨 3-6
额定输出,电源 F-4	机箱 2–2
额定输出,电源 F-4	内存 2-6, 4-24
额定输入,电源 F-4 额定输入,机箱 F-2	配置和管理 2-8
σ火上·捆 / 、 // l / 付 Γ−2	
	热插拔电源 2–3
	热插拔风扇 2-4

视频 2–7	序列号 A-1
网卡 2-8	光驱, USB 支持 2–7
系统运行状况 LED 指示灯 2-4	规格
硬件 2–1	刀片式 PC F-3
诊断 2-10	机箱 F-2
诊断连接器 2-7	热插拔电源 F-4
故障 LED 指示灯 E-3, E-5	
故障排除	H
本地管理控制台 D-9	后面板按钮 E-11
初始引导后 D-18	互连交换机 3-7
刀片式 PC NIC LED 指示灯 D-17	LED 指示灯 E-2
刀片式 PC 不启动 D-12	安装 4-2
刀片式 PC 电源 LED 指示灯 D-15	布线 4-15
刀片式 PC 视频 D-17	功能 2–2
刀片式 PC 运行状况 LED 指示灯 D-16	管理工具和实用程序 5-17, 5-20
刀片式 PC 诊断步骤 D-14	连接器 4-13
风扇运行状况 LED 指示灯 D-11	环境,要求 3-1
概述 D-1	J
机箱不启动 D-2	机架
机箱电源 LED 指示灯 D-7	Telco,稳定性 3–2
机箱运行状况 LED 指示灯 D-8	警告 3-1, 3-2
	通风注意事项 3-2
机箱诊断步骤 D-4	稳定 3-1
集成管理器运行状况 LED 指示灯 D-10	机架安装硬件,附带物品 3-6
热插拔电源 LED 指示灯 C-1, D-5,	机架导轨
D-6	安装 3-6, 4-7
管制标准通告	附带物品 3-6
A 类 A-1	功能 3–6
B 类 A-2	调节4-7
电缆 A-3	机架的稳定性,警告 1-3
韩国 A-5	机架模板 3-6, 4-5
激光设备 A-5	机箱
加拿大 A-3	UID 按钮 E-10, E-11
欧盟 A-4	安装 4–12
日本 A-4	尺寸 F-2
鼠标标准声明 A-4	电源 LED 指示灯 E-3, E-6
台湾 A-5	电源按钮 E-11
修改 A-3	断电 4-23
	附带物品 3-5

警告 功能 2-2 故障排除 D-4 RJ-45 插座 1-2 规格 F-2 电池更换 A-7 后面板 LED 指示灯 D-7, E-2 电击 1-2 定义 1-1, 1-3, 3-3 机架模板 4-5 紧急关机 4-23 多个电源 1-2 前面板 LED 指示灯 E-1 高温表面 1-2 输入要求 F-2 机架的稳定性 1-3 通电 4-22 激光,辐射 A-6 图解 2-1 人身伤害 D-1 温度过高导致损坏注意事项 3-5 设备损坏 D-1 运行状况 LED 指示灯 2-4 危险的高压电路 D-1 诊断步骤 D-4 系统 3-3 机箱自恢复 (Enclosure Self Recovery, 重量较重 1-2 ESR), 故障排除 D-3 静电 B-1 激光设备 静电释放 产品标签 A-6 防护措施 B-1 辐射, 警告 A-6 注意事项 3-4 管制标准通告 A-5 K 集成管理器 E-11 开机自测错误信息 C-1 LED 指示灯 D-2, E-4, E-6 快擦写 ROM 5-17 功能 2-3, 5-15, 5-20 快速部署软件包 2-8, 3-4, 5-2 说明 2-8 诊断功能 2-10 集成管理日志 (Integrated Management 冷却 Log, IML) 2-9 参见 热插拔风扇 联邦通信委员会 技术支持 1-4 计算机设置 (F10) 实用程序 请参见 FCC 连接器 配置 2-8 RJ-45 配线架 4-14 选项菜单 5-4 互连交换机 4-13 加拿大管制标准通告 (Avis Canadien) A-3 诊断适配器 4-30 接地插头 3-3 接地方法 B-2 连接器速度 E-4 螺栓,调准3-1 紧急关机 螺丝刀符号 1-2 刀片式 PC 4-23 机箱 4-23

N	湿度
内存	刀片式 PC F-3
安装 4-24	机箱 F–2
功能 2-6, 4-24	实用程序
另请参阅 SODIMM	HP Systems Insight Manager 2–9, 2–10,
视频 2–7	5–16, 5–19
支持的速度 2-6	ROMPaq 实用程序 2-7, 2-9
	集成管理器
P	参见集成管理器
频率	计算机设置 (F10) 实用程序 2-8, 5-4
额定输入,机箱 F-2	快速部署软件包 2-8, 3-4
范围,电源 F-4	诊断实用程序 2-9, 2-10
Q	自动系统恢复 2 (Automatic System
器械和辐射卫生中心(CDRH),标准声明	Recovery-2, ASR-2) 2–9, D–12
A-6	识别
前面板按钮 E-10	RJ-45 配线架 连接器 4-14
	刀片式 PC LED 指示灯 E-8
R	风扇运行状况 LED 指示灯 E-7
热插拔电源	符号 1–1
LED 指示灯 2-4, D-2	互连交换机连接器 4-13
安装 4-4	机箱 LED 指示灯 E-1
尺寸 F-4	开关 E-10
附带物品 3-5	诊断适配器 LED 指示灯 E-8
功能 2–3	诊断适配器连接器 4-30
规格 F-4	使用机箱架模板进行测量 4-5
输入要求 F-4	事件信息,刀片式 PC 5-18
卸下 4-2	视频
热插拔风扇	分辨率 2–7
LED 指示灯 2-4, D-2, E-4, E-6, E-7	功能 2–7
附带物品 3-5	故障排除 D-17
功能 2–4	鼠标标准声明 A-4
冗余功能 2–2	
软盘驱动器, USB 支持 2-7	T
S	调准用的螺栓 3-1
设备上的标签 1-1	通电
设备上的危险情况符号 1-1	刀片式 PC 4-22
设备损坏警告 D-1	机箱 4–22
火田以小百日 D-1	图形诊断卡 2-5, 2-7, 4-28, 5-3

W	Y
外部风扇运行状况 LED 指示灯 2-4	要求
外部组件运行状况 LED 指示灯 2-4	环境 3-1
网卡	输入 F-2, F-4
LED 指示灯 E-9	硬件功能 2-1
功能 2–8	硬盘驱动器
网站	错误信息 C-2
HP 1–4	刀片式 PC 上 2-6
服务 D-18	活动 LED 指示灯 2-6, E-9
危险的高压电路符号 1-2	Z
温度	
刀片式 PC F-3	诊断端口 2-7 诊断功能 2-10
机箱 F–2	
热插拔电源 F-4	诊断实用程序 2–9, 2–10
x	诊断适配器 LED 共三/ LE & E O
系统	LED 指示灯 E–8, E–9 安装 4–28
警告 3-3	功能 5–3
音	连接器 4-30
系统 ROM	用途 2-7
功能 2–7	
快擦写 5–14, 5–17	重量
升级 5–14	辛里 符号 1-2
系统软件管理器 (SSM) 5-4, 5-13, 5-15	警告 1-2
卸下	主板
SODIMM 4–26	安全性 B-1
刀片式 PC 4-24	电池更换 G-1
刀片式 PC 挡板 4-18	注意,定义 1–3
热插拔电源 4-2	自动系统恢复 2 (Automatic System
指旋螺钉 4–10	Recovery-2, ASR-2)
序列号,管制标准 A-1	重新引导 D-12
14 24 4 2 E 184 B 18 2 E	功能 2–9
	组件标识 LED 指示灯 2-6
	最佳环境 3-1
	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·